

NAKAYAMA®

GARDEN TOOLS EXPERT



NS4010

032861

EN IT
EL BG
RO HR
HU




WWW.NIKOLAOOUTOOLS.COM

SCAN ME



MAIN PARTS



ENGINE

General

Please ask you carefully read owner's manual before operating gasoline engine.

General purpose gasoline engine has fine quality since it bears the advantages of easy starting, reliable power output, saving fuel, small running noise and vibration, low displacement, multi power fan-out type, and perfect after sale service system to let you use without worry.

This series gasoline engine adopts single cylinder, four stroke ,forced air cooling, OHV25° inclined, bottom place camshaft, transistor non-contact ignition and reliable machine oil warming system. It is small in size, light in weight and compact in structure.

This manual includes gasoline engine series lately and timely operation and service information (drawing of the manual does not completely represent actual matter and is only for reference). It has guidance for your operation. Since the product is being improved all the way, the gasoline engine will be subject to modifications and improvement without prior notice. The manual should accompany the gasoline engine in case the engine is sold to a third party.


CAUTION

Please read this manual carefully before operating, and strictly operate according to the requirements of the manual. Our gasoline engine is reliable and safe without person injured and equipment damaged, but, if not following requirement of the manual in operation, it will lead to person injured and equipment damaged.


Application Range

General purpose gasoline engine, being as power source, can be used for generating set, water pump, mini tiller, garden and architecture machinery, etc terminal products, except automotive applications.

Main Description



1. Fuel Tank
2. High Temperature label
3. Oil Dipstick
4. Crankshaft fan output



5. Muffler
6. Air cleaner
7. Fuel Tank cover
8. Cylinder Head Cover
9. Carburetor Assy
10. Starter Comp
11. Starter Grip

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

Safety Notes

WARNING

To Ensure Safe Operation

Don't operate when you are tired, ill or under the influence of alcohol, otherwise, may result in serious injury.

CAUTION

- The operators must be specially trained. The persons who are not qualified to operate the gasoline engine are strictly forbidden to operate this gasoline engine.
- During the operation of the gasoline engine, the exhaust gas contains some compound of CO and CH (content keeping within standard). In order to avoid accident, the engine must not be used indoor. If it has to be used indoor, the exhaust gas must be led to the out of the room and the outlet of the guide pipe must be not less than 1m from the doors & windows, meanwhile, the air in the room must be free from inhibition.
- For you and others safety, please pay attention to following safety labels:



The engine and exhaust system become very hot during operation and remain hot for a while after stopping. Contact with hot engine components can cause burn injuries and can ignite some materials

- Keep the gasoline out of reach of children.
- Don't allow to place the inflammable, explosive and any other dangerous substances around the gasoline engine to avoid a fire hazard.
- The working condition shall be ventilated. The fire source must be kept not less than 10m away from the engine. What's more, the engine must lie in the upper wind direction of the fire source.
- When filling in fuel & lubrication oil, the engine must be stopped.
- Strictly prohibit smoke in filling, don't allow fuel and lubrication oil overflow. If the fuel or lubrication oil overflow or leak out, thoroughly clean it before the engine is started.
- Don't allow start the gasoline engine to avoid the gasoline engine damaged before filling lubrication oil or filling lubrication oil not enough.

CAUTION

If long time repeated contacting with gasoline, it can lead to skin cancer. Though it is small possibility, but each day contacting with gasoline can be possible. After each using gasoline, wash hands with water and soap as soon as possible. Keep it out of reach of the children.

CAUTION


Carefully protect the environment when disposing used gasoline. We suggest that send to the wasted product station after sealed container.

Don't pour the used gasoline to the dustbin or soil and sewer.

Keep level position can quickly and thoroughly drain gasoline out when the engine is hot.

Technical Data

- Displacement: 196 cc / 4-stroke engine
- Power 6.5 hp
- Output: 14-22 L/min
- Pressure: 25-40 bar
- Outlet hose length: 30 cm
- Includes oil sensor



Environmental Temperature

Figure 7-1

Installation (see page 2)

- 1) Connect the overflow hose with the overflow body (6), connect the suction hose with the suction connector (8) and fit the ball cock (9)* on one end of the outlet hose.
- 2) Connect the spray gun with the ball cock (9)* first. Then, connect the other end of the outlet hose with the outlet cock (7). The outlet cock (7) controls the spraying of chemicals.
- 3) Tighten every joint of the hoses to prevent leaking.
- 4) Check all the screws and nuts of the unit and make sure that they are sufficiently tight before using the power sprayer.
- 5) Mount the power sprayer and motor on the frame.
- 6) Keep the outlet cock and on-off switch in the closed position before starting the engine.

* If provided.

Operation


Preparation And Check Before Operation

NO MACHINE OIL IN THE ENGINE, PLEASE FILL THE MACHINE OIL IN!

Check engine oil level:


Unscrew the oil dipstick to check whether the engine oil is within the range of specified limit. If the oil level is too low, add the engine oil from filling hole till the specified height.

Using different brand engine oil will vary according to environment temperature. Our recommended engine oil is SAE 10W-30.



(1)

Figure 7-2



1. Oil Dipstick Hole
2. Highest Oil level
3. Lowest Oil Level

Check fuel level:

Open the fuel tank cover and check the fuel level. If the level is too low, add the fuel from filling-hole till the oil level reaching the red stop plate inside of the strainer. Our recommended fuel brand is standard gasoline (unleaded gasoline is as standard). Do not mix the gasoline with the engine oil. Do not use the gasoline with foreign materials.

1. Fuel tank 2. Hole 3, Red basic line for upper fuel level




Figure 7-3

Check air cleaner

Air cleaner has two types of the semi-dry and oil bath. Check whether air cleaner is clean and foam shall be free from dust. First using oil bath air cleaner, filling clean machine oil level (oil level marked on the outer case of oil bath air cleaner) should be flushed with oil level of the air cleaner outer case. Clearly see safety and warning labels before starting.





Figure 7-4

1. Butterfly nut, 2. Air cleaner cover, 3. Butterfly nut
4. Paper filter-element, 5. Foam filter element, 6. Gasket
7. Cleaner base plate.

Starting the Engine

- a. Open the throttle switch, close the choke, adjust the throttle valve to proper position, first, slightly pull the starting handle till feeling a little resistance, then pull forcefully to start the gasoline engine.
- b. After starting, let the engine run 1-3 minutes at idle speed, meanwhile, check the engine working condition whether it runs stably or smoothly and there is any abnormal noise, then open the choke to maximum and adjust the throttle opening to obtain required speed.

1. Throttle Switch
2. Open Position of the Throttle Switch
3. Drain plug
4. Pulling Cable Assembly



(4)




Figure 7-5





Figure 7-6

1. Choke
2. Set choke to off position



(4)

Figure 7-7
Stop Switch

Stopping the engine

When running engine, keep yourself far away from the muffler and don't face exhaust outlet for your health. Pay attention to abnormal state of the engine during operation. If the engine produces abnormal sounds or vibrates intensely, stop the engine at once.

CAUTION

Emergency stopping the engine: Set the stop switch to the OFF position. Correct procedure for stopping the engine is as follows: First remove the load, idle run for 2-3 minutes, then, set the stop switch to the OFF position. The machine will stop at once.

CAUTION

Don't directly stop the engine without removing load in normal condition.




Figure 7-8

1. Throttle switch handle
2. Close position of the throttle switch
3. Carburetor drain bolt

Adjustment of the gasoline engine

Each gasoline engine has been strictly tested and inspected in our factory, general, the machine can normally run without any adjustment. After operating some time, adjust to gasoline engine as following procedure if necessary:




Figure 7-9




Figure 7-10

A. Adjust the valve gap: intake valve gap: 0.10-0.15mm; exhaust valve gap: 0.15 0.20mm. a. Grasp valve gap adjusting nut and release valve lock nut. b. Turn valve gap adjusting nut to specified gap. C. Grasp valve gap adjusting nut and screw up valve lock nut. Torque: 10N.m (1.0kg.m) d. After screwing up valve lock bolt, recheck valve gap.

B Adjust the governor system (big and small tension spring, throttle support, and throttle governor lever) a. Remove the fuel tank. b. Screw off lock nut and move the throttle support to completely open the valve.

c. **After moving the throttle support, opening valve and turning the throttle governor lever in same direction to furthestmost position where it can reach, screw up lock nut. d. Check if throttle support and valve move smoothly. e. Install the fuel tank.**




Figure 7-11

Notes of unpacking

Carefully make the gasoline engine in normal condition when unpacking. Carefully check whether they are complete according to the packing list. Our company provides gasoline engine with fine quality, environment, performances and cost ratio high.

If you have any question in the operation, please consult with local dealer or directly telephone to our after sale service centre.

CAUTION

Don't disassemble the gasoline engine by yourself within warranty period! (In case the engine is disassembled, the warranty is void)

Maintenance

Everyday maintenance: A Check the filter element of the air cleaner, remove the dirt and foreign materials to keep the element clean. B Check the fastening nuts whether they are tightened. C Check the lubrication Oil level whether it is kept within specified range. After the engine running about 25 hours, the air cleaner should be cleaned. After the engine running about 50 hours, the spark plug must be checked, remove its carbon deposits, and adjust its gap to 0.7-0.8mm.




Figure 9-1

Check radiating fin and remove the dirt among them. Replace the lubrication oil, unscrew the drain plug, **tilt the engine slightly and let the lubrication oil drain out, add the kerosene to clean and then drain it out, finally, tighten the drain plug and fill in the new lubrication oil to the specified oil level. CAUTION: Add correct oil brand, the filling volume for 160F 168FA/B is 0.61L, for 173F, 177F, 182F and 188F is 1.1L.**




Figure 9-2

After every 100 hours running, the fuel tank and filter strainer must be cleaned. Open the fuel tank cover, take out the filter strainer and clean it with brush. Take off the fuel tank, clean inside of the tank and remove the dirt and water attached on the internal surface of the tank. Reassemble the tank and fit the strainer, then fill in new fuel oil till the oil level reaching the red basic line.

After running every two years, check the ageing condition of the oil tube. If there is any ageing, hardening or crack, it must be replaced. Tighten the replaced oil tube joints and check its leakage.

Maintenance before stopping use for long time

For some reasons, if the engine is not used for a long time, it must be maintained one time before is stored: A Take off the fuel tank, drain out all fuel and clean the dirt and water inside of the tank. Open the fuel cock, unscrew the drain plug at the bottom of carburettor, drain out fuel in carburettor thoroughly, and then, screw the drain plug to original position. B Unscrew the drain plug at the bottom of the crankcase and drain out the lubrication oil in crankcase thoroughly, then tighten the drain plug. C Clean the outer surface of the gasoline engine with clean cotton, remove the dirt and dust etc., then store the gasoline engine in a clean and dry place where is in good ventilation condition. D Turn crankshaft and make the gasoline piston stopping at upper limit position in order to avoid air getting in. Disposing wasted oil: Please use a special container to collect wasted oil from gasoline engine and send to local wasted oil station for disposing. Don't pour everywhere.

Transportation & Storage

Lightly handle in the loading and unloading, keep upright and don't incline. Strictly prohibit bumping and protect from drenching in the transportation. The gasoline engine should be stored in the clean, ventilating, moisture-proof and damp-proof place. If storing the engine for a long time:



1. Store the gasoline engine in the clean, ventilating, moisture-proof and damp-proof place.
2. Drain the fuel completely out of the machine (including machine oil in the oil bath type air cleaner).

Troubleshooting

Problem		Cause	Solution
The spark plug doesn't produce a spark	Spark plug	Deposits on the spark plug. Spark plug gap too big or too small. Spark plug insulator damaged.	Clear the deposits. Adjust to 0.7-0.8. Replace the spark plug.
	Other	Igniter damaged Flywheel magnetic force weak.	Replace igniter. Replace flywheel.
The spark plug produces a spark	Good compression	Too much fuel in the cylinder. Improper fuel or water or dirt in the fuel.	Screw out spark plug, dry and screw in. Change fuel.
	No gasoline flowing out after screwing off drain screw at the bottom of the carburetor	Pin valve blocked	Wash or replace carburetor
	Oil supply normal but poor compression	Piston ring worn. Spark plug loose. Cylinder head leaking, valve gap or timing wrong.	Replace. Screw in tightly. Clear, reinstall or readjust.
	Ignition and gasoline supply normal	Poor contact of high contact cable with the spark plug. Stopping switch malfunction or short circuit. Machine oil alarm damaged.	Eliminate and correct. Eliminate. Replace.
Speed or power insufficiency	Choke not opening. Muffler ventilation is poor. Moving parts are worn. Governor kit isn't reaching optimum balance. Ignition energy too low. Valve gap too big. Cylinder head existing carbon deposit.		Open the choke. Replace the muffler. Check or replace. Adjust the governor kit. Replace the igniter or replace the flywheel. Adjust to specified range. Clear the carbon deposit.
Speed weaving too big	Governor kit isn't reaching optimum matching state. Wrong carburetor. Spark plug gap not correct.		Adjust the governor kit. Replace the carburetor. Adjust the gap.
Speed too high	Governor bar not pressing the governor slider tight or governor slider off.		Readjust or assemble the governor slider.
Abnormal sound	Improper valve gap. Cam gear is damaged.		Adjust the valve gap. Replace the camshaft.
Carburetor leakage	Pin valve sticking due to dirt build-up.		Lightly tap carburetor or clean.
	O-ring deformed.		Replace.

PUMP

Description



Operation Instructions

1. Check every fastener and make sure that the sprayer and 2. Set the two pulleys in a straight line, and the belt in an appropriate tightness.
3. Every joint of the hoses must be tightened to prevent horn leaking.
4. Before starting the motor, shut off the Valve. Loosen the pressure Adjusting Screw and pull the Pressure Adjuster to the top.
5. Start the motor to power the sprayer, keep a proper revolution. Press the pressure Adjuster to the bottom. Keep the pressure around 21-35Kgs by adjusting the Pressure Adjusting Screw.
6. Open the Valve to start spraying.
7. After the spraying is over, pull the Pressure Adjuster to the top and operate the sprayer with fresh water to clean out the remaining chemicals.

Pump Lubrication

1. Replace the engine oil after the sprayer has been used for the first 10 hours, 50 hours, and thence every 70 hours.
2. Drain away the dirty engine oil by screwing off the Drain Plug.
3. After the Drain plug is screwed on, remove the oil Inlet Cover and refill # 30-40 fresh engine oil.
4. Keep the oil Level at 2/3 of the oil Glass.
5. Always fill the Grease Cups with grease. Screw on the Grease Cups 2-3 cycles every 2 hours of spraying.

Trouble Shooting


a. Feeding Failure & Pressure Instability.

1. Check whether the Suction Hose is leaking or is stuck.
2. Open the valve to release the surplus air.
3. Remove the suction Chamber and the Water Outlet Chamber check if the Valve Assembly are stuck or damaged.

Cylinder Leakage

1. Remove the Dust-proof Cover and wind up the Adjusting Rings.
2. If still in vain, replace the V - packings in the Cylinder.

PARTI PRINCIPALI



MOTORE

Generale

Prima di utilizzare il motore a benzina, leggere attentamente il manuale d'uso.

Il motore a benzina per uso generale ha una qualità eccellente, poiché presenta i vantaggi di un avviamento facile, di una potenza affidabile, di un risparmio di carburante, di un rumore di funzionamento e di vibrazioni ridotti, di una cilindrata bassa, di un tipo di ventilazione a più potenze e di un sistema di assistenza post-vendita perfetto che consente di utilizzarlo senza preoccupazioni.

Questa serie di motori a benzina adotta un motore monocilindrico, a quattro tempi, con raffreddamento ad aria forzata, albero a camme inclinato a 25°, accensione a transistor senza contatto e un affidabile sistema di riscaldamento dell'olio della macchina. È di piccole dimensioni, leggero e compatto nella struttura.

Questo manuale comprende le serie di motori a benzina e le informazioni sul funzionamento e l'assistenza tempestive (il disegno del manuale non rappresenta completamente la realtà e serve solo come riferimento). Esso contiene indicazioni per il funzionamento. Poiché il prodotto viene costantemente migliorato, il motore a benzina sarà soggetto a modifiche e miglioramenti senza preavviso.

Il manuale deve accompagnare il motore a benzina nel caso in cui il motore venga venduto a terzi.


ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima del funzionamento e di operare rigorosamente secondo i requisiti del manuale. Il nostro motore a benzina è affidabile e sicuro, senza danni alle persone e alle apparecchiature, ma se non si seguono i requisiti del manuale durante il funzionamento, si possono verificare danni alle persone e alle apparecchiature.

Campo di applicazione

Il motore a benzina per usi generici, in quanto fonte di energia, può essere utilizzato per gruppi elettrogeni, pompe idrauliche, mini frese, macchinari per il giardino e l'architettura, ecc.

Descrizione principale



- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Serbatoio del carburante | 5. Marmitta di scarico | 9. Carburatore |
| 2. Etichetta per le alte temperature | 6. Filtro aria | 10. Avviamento a strappo |
| 3. Asta dell'olio | 7. Coperchio del serbatoio del carburante | 11. Impugnatura dell'avviamento a strappo |
| 4. Uscita ventola albero a gomiti | 8. Coperchio della testa del cilindro | |

* Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche minori al design e alle specifiche tecniche del prodotto senza preavviso, a meno che tali modifiche non influiscano significativamente sulle prestazioni e sulla sicurezza dei prodotti. Le parti descritte/illustrate nelle pagine del manuale che avete tra le mani possono riguardare anche altri modelli della linea di prodotti del produttore con caratteristiche simili e potrebbero non essere incluse nel prodotto appena acquistato.

* Per garantire la sicurezza e l'affidabilità del prodotto e la validità della garanzia, tutti gli interventi di riparazione, ispezione o sostituzione, compresa la manutenzione e le regolazioni speciali, devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici del servizio di assistenza autorizzato dal produttore.

* Utilizzare sempre il prodotto con l'attrezzatura fornita. L'utilizzo del prodotto con apparecchiature non in dotazione può causare malfunzionamenti o addirittura lesioni gravi o morte. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per lesioni e danni derivanti dall'uso di apparecchiature non conformi.

Note sulla sicurezza

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento sicuro

Non operare quando si è stanchi, malati o sotto l'effetto dell'alcol, altrimenti si rischia di subire gravi lesioni.

ATTENZIONE

- Gli operatori devono essere appositamente formati. L'uso del motore a benzina è severamente vietato alle persone non qualificate.
- Durante il funzionamento del motore a benzina, il gas di scarico contiene alcuni composti di CO e CH (il cui contenuto rientra negli standard). Per evitare incidenti, il motore non deve essere utilizzato all'interno. Se deve essere utilizzato all'interno, i gas di scarico devono essere condotti all'esterno del locale e l'uscita del tubo di guida deve trovarsi a non meno di 1 m dalle porte e dalle finestre; nel frattempo, l'aria nel locale deve essere priva di inibizioni.
- Per la vostra e altrui sicurezza, prestate attenzione alle seguenti etichette di sicurezza:

PARTE AD ALTA TEMPERATURA! NON TOCCATELA!

Il motore e l'impianto di scarico si surriscaldano durante il funzionamento e rimangono caldi per qualche tempo dopo l'arresto. Il contatto con i componenti caldi del motore può causare ustioni e può incendiare alcuni materiali.

- Tenere la benzina fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che il motore a benzina sia circondato da sostanze infiammabili, esplosive o pericolose per evitare che un rischio di incendio.
- La condizione di lavoro deve essere ventilata. La fonte di fuoco deve essere tenuta a non meno di 10 m di distanza dal motore. Inoltre, il motore deve trovarsi nella direzione del vento superiore alla fonte di fuoco.
- Durante il rifornimento di carburante e olio di lubrificazione, il motore deve essere spento.
- Vietare rigorosamente il fumo durante il riempimento e non permettere che il carburante e l'olio di lubrificazione trabocchino. Se il carburante o l'olio di lubrificazione traboccano o fuoriescono, pulirli accuratamente prima di avviare il motore.
- Non consentire l'avviamento del motore a benzina per evitare che il motore a benzina si danneggi prima di aver riempito l'olio di lubrificazione o che l'olio di lubrificazione non sia sufficiente.

ATTENZIONE

Il contatto prolungato con la benzina può portare al cancro della pelle. Anche se si tratta di una piccola possibilità, ogni giorno il contatto con la benzina può essere possibile. Dopo ogni utilizzo di benzina, lavarsi le mani con acqua e sapone il prima possibile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

Proteggere attentamente l'ambiente quando si smaltisce la benzina usata. Si consiglia di inviare il prodotto alla stazione di smaltimento dopo aver sigillato il contenitore.

Non versare la benzina usata nella pattumiera o nel terreno e nelle fogne.

Mantenendo la posizione di livello è possibile scaricare rapidamente e completamente la benzina quando il motore è caldo.

Dati tecnici

Cilindrata: 196 cm³ / motore a 4 tempi

Potenza: 6,5 cv

Uscita: 14-22 L/min

Pressione: 25-40 bar

Lunghezza del tubo di uscita: 30 cm

Include un sensore dell'olio




Figura 7-1

Installazione (vedere pagina 20)

- 1) Collegare il tubo di troppopieno con il corpo di troppopieno (6), collegare il tubo di aspirazione con il raccordo di aspirazione (8) e montare il rubinetto a sfera (9)* su un'estremità del tubo di uscita.
- 2) Collegare prima la pistola a spruzzo con il rubinetto a sfera (9)*. Quindi, collegare l'altra estremità del tubo flessibile di uscita con il rubinetto di uscita (7). Il rubinetto di uscita (7) controlla la spruzzatura dei prodotti chimici.
- 3) Serrare tutti i giunti dei tubi flessibili per evitare perdite.
- 4) Controllare tutte le viti e i dadi dell'unità e assicurarsi che siano sufficientemente serrati prima di utilizzare l'irroratore.
- 5) Montare l'irroratore e il motore sul telaio.
- 6) Tenere il rubinetto di scarico e l'interruttore on/off (accesso/spento) in posizione chiusa prima di avviare il motore.

* Se fornito.

Funzionamento


Preparazione e controllo prima del funzionamento

NON C'È OLIO PER MACCHINE NEL MOTORE, SI PREGA DI RIEMPIRE L'OLIO PER MACCHINE!

Controllare il livello dell'olio motore:


Svitare l'astina di livello dell'olio per verificare se l'olio motore rientra nel limite specificato. Se il livello dell'olio è troppo basso, aggiungere l'olio motore dal foro di riempimento fino all'altezza specificata.

L'uso di olio motore di marca diversa varia a seconda della temperatura ambientale. L'olio motore da noi consigliato è SAE 10W-30.



(1)

Figura 7-2



1. Foro dell'astina dell'olio
2. Livello massimo dell'olio
3. Livello minimo dell'olio

Controllare il livello del carburante:

Aprire il coperchio del serbatoio e controllare il livello del carburante. Se il livello è troppo basso, aggiungere il carburante dal foro di riempimento finché il livello dell'olio non raggiunge la piastra di arresto rossa all'interno del filtro. Si raccomanda di utilizzare benzina standard senza piombo. Non mescolare la benzina con l'olio motore. Non utilizzare benzina con materiali estranei.

1. Serbatoio del carburante
2. Foro
- 3, linea di base rossa per il livello superiore del carburante




Figura 7-3

Controllare il filtro dell'aria

Il filtro dell'aria è di due tipi: a semisecco e a bagno d'olio. Verificare che il filtro dell'aria sia pulito e che la schiuma sia priva di polvere. Prima di utilizzare il filtro dell'aria a bagno d'olio, riempire il livello dell'olio della macchina (il livello dell'olio è contrassegnato sull'involucro esterno del filtro dell'aria a bagno d'olio) con il livello dell'olio dell'involucro esterno del filtro dell'aria. Prima di iniziare, consultare chiaramente le etichette di sicurezza e di avvertenza.





Figura 7-4

1. Dado a farfalla, 2. Coperchio del filtro dell'aria, 3. Dado a farfalla
4. Elemento filtrante in carta, 5. Elemento filtrante in schiuma, 6. Guarnizione
7. Piastra di base più pulita.

Avvio del motore

- a. Aprire l'interruttore dell'acceleratore, chiudere lo starter, regolare la valvola a farfalla nella posizione corretta, tirare leggermente la maniglia di avviamento fino a sentire una leggera resistenza, quindi tirare con forza per avviare il motore a benzina.
- b. Dopo l'avviamento, lasciar girare il motore per 1-3 minuti al minimo; nel frattempo, controllare se il motore funziona in modo stabile o regolare e se ci sono rumori anomali, quindi aprire lo starter al massimo e regolare l'apertura dell'acceleratore per ottenere la velocità desiderata.

1. Interruttore dell'acceleratore
2. Posizione aperta dell'interruttore dell'acceleratore
3. Tappo di scarico
4. Gruppo cavo di trazione



(4)




Figura 7-5





Figura 7-6

1. Starter
2. Impostare lo starter in posizione off



(4)

Figura 7-7
Interruttore di arresto

Arresto del motore

Quando il motore è in funzione, tenersi lontano dalla marmitta e non rivolgersi verso l'uscita dei gas di scarico per tutelare la propria salute. Prestare attenzione alle anomalie del motore durante il funzionamento. Se il motore produce suoni anomali o vibra intensamente, arrestarlo immediatamente.

ATTENZIONE

Arresto di emergenza del motore: Portare l'interruttore di arresto in posizione OFF. La procedura corretta per l'arresto del motore è la seguente: Prima rimuovere il carico, far girare il motore al minimo per 2-3 minuti, quindi portare l'interruttore di arresto in posizione OFF. La macchina si arresterà immediatamente.

ATTENZIONE

Non arrestare direttamente il motore senza rimuovere il carico in condizioni normali.




Figura 7-8

1. Maniglia dell'interruttore dell'acceleratore
2. Posizione di chiusura dell'interruttore dell'acceleratore
3. Bullone di scarico del carburatore

Regolazione del motore a benzina

Ogni motore a benzina è stato rigorosamente testato e ispezionato nella nostra fabbrica; in generale, la macchina può funzionare normalmente senza alcuna regolazione. Se necessario, dopo un certo periodo di funzionamento, regolare il motore a benzina come segue:

Riempitivo




Figura 7-9

Valvola

Bilanciere

Dado di bloccaggio della valvola

Dado di regolazione del gioco della valvola
Per aumentare il gioco della valvola,
avvitare il dado.

Per diminuire il gioco della valvola,
avvitare il dado.

Figura 7-10

A. Regolare la distanza tra le valvole: distanza tra le valvole di aspirazione: 0,10-0,15 mm; distanza tra le valvole di scarico: 0,15-0,20 mm. a. Afferrare il dado di regolazione della distanza tra le valvole e allentare il dado di bloccaggio della valvola. b. Ruotare il dado di regolazione della distanza tra le valvole fino alla distanza specificata. C. Afferrare il dado di regolazione del gioco della valvola e avvitare il dado di bloccaggio della valvola. Coppia: 10N.m (1.0kg.m) d. Dopo aver avvitato il dado di bloccaggio della valvola, ricontrollare il gioco della valvola.

B Regolare il sistema di regolazione (molla di tensione grande e piccola, supporto dell'acceleratore e leva del regolatore dell'acceleratore) a. Rimuovere il serbatoio del carburante. b. Avvitare il controdado e spostare il supporto dell'acceleratore per aprire completamente la valvola.

c. Dopo aver spostato il supporto dell'acceleratore, aperto la valvola e ruotato la leva del regolatore nella stessa direzione fino alla posizione più lontana possibile, avvitare il controdado.

d. Verificare che il supporto dell'acceleratore e la valvola si muovano agevolmente.

e. Installare il serbatoio del carburante.




Figura 7-11

Note di disimballaggio

Al momento del disimballaggio, il motore a benzina deve essere in condizioni normali. Controllare attentamente se sono completi secondo la lista di imballaggio. La nostra azienda fornisce motori a benzina di qualità, ambiente, prestazioni e costi elevati.

In caso di dubbi sul funzionamento, consultare il rivenditore locale o telefonare direttamente al nostro centro di assistenza post-vendita.

ATTENZIONE

Non smontare il motore a benzina da soli durante il periodo di garanzia! (Se il motore viene smontato, la garanzia decade).

Manutenzione

Manutenzione quotidiana: A: Controllare l'elemento filtrante del filtro dell'aria, rimuovere lo sporco e i materiali estranei per mantenere pulito l'elemento. B: Controllare che i dadi di fissaggio siano serrati. C: Controllare che il livello dell'olio sia mantenuto entro l'intervallo specificato. Dopo circa 25 ore di funzionamento del motore, il filtro dell'aria deve essere pulito. Dopo circa 50 ore di funzionamento del motore, è necessario controllare la candela, rimuovere i depositi carboniosi e regolare la distanza tra le candele a 0,7-0,8 mm.




Figura 9-1

Controllare l'aletta radiante e rimuovere lo sporco. Sostituire l'olio di lubrificazione, svitando il **tappo di scarico, inclinando leggermente il motore e lasciando defluire l'olio di lubrificazione, aggiungendo il cherosene per pulire e poi scaricandolo, infine serrare il tappo di scarico e riempire il nuovo olio di lubrificazione fino al livello specificato. ATTENZIONE: Aggiungere la marca di olio corretta, il volume di riempimento per 160F 168FA/B è 0,61, per 173F, 177F, 182F e I88F è 1,1L.**




Figura 9-2

Dopo 100 ore di funzionamento, il serbatoio del carburante e il filtro devono essere puliti. Aprire il coperchio del serbatoio, estrarre il filtro e pulirlo con una spazzola. Togliere il serbatoio del carburante, pulire l'interno del serbatoio e rimuovere lo sporco e l'acqua attaccati sulla superficie interna del serbatoio. Rimontare il serbatoio e montare il filtro, quindi riempire con nuovo olio combustibile finché il livello dell'olio non raggiunge la linea rossa di base.

Ogni due anni, dopo il funzionamento, controllare lo stato di invecchiamento del tubo dell'olio. In caso di invecchiamento, indurimento o crepe, è necessario sostituirlo. Serrare i giunti del tubo dell'olio sostituito e verificarne la tenuta.

Manutenzione prima di interrompere l'uso per lungo tempo

Per alcuni motivi, se il motore non viene utilizzato per molto tempo, è necessario sottoporlo a manutenzione una volta prima di riporlo: A: Togliere il serbatoio del carburante, scaricare tutto il carburante e pulire lo sporco e l'acqua all'interno del serbatoio. Aprire il rubinetto del carburante, svitare il tappo di scarico sul fondo del carburatore, scaricare accuratamente il carburante nel carburatore e quindi avvitare il tappo di scarico nella posizione originale. B: Svitare il tappo di scarico sul fondo del carter e scaricare accuratamente l'olio di lubrificazione nel carter, quindi serrare il tappo di scarico. C: Pulire la superficie esterna del motore a benzina con del cotone pulito, rimuovere la sporcizia, la polvere e così via, quindi riporre il motore a benzina in un luogo pulito e asciutto, in buone condizioni di ventilazione. D: Ruotare l'albero a gomiti e fare in modo che il pistone della benzina si fermi nella posizione limite superiore per evitare l'ingresso di aria. Smaltimento dell'olio esausto: Utilizzare un contenitore speciale per raccogliere l'olio esausto dal motore a benzina e inviarlo alla stazione di smaltimento locale. Non versare ovunque.

Trasporto e stoccaggio

Maneggiare con leggerezza durante le operazioni di carico e scarico, mantenere la posizione verticale e non inclinarsi. Evitare rigorosamente gli urti e proteggere dalle inondazioni durante il trasporto. Il motore a benzina deve essere conservato in un luogo pulito, ventilato, al riparo dall'umidità. Se il motore viene conservato per lungo tempo:


1. Conservare il motore a benzina in un luogo pulito, ventilato, al riparo dall'umidità.
2. Scaricare completamente il carburante dalla macchina (compreso l'olio della macchina nel filtro dell'aria a bagno d'olio).

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione	
La candela non produce scintille	Candela di accensione	Depositi sulla candela. Distanza tra le candele troppo grande o troppo piccola. Isolatore della candela danneggiato.	Eliminare i depositi. Regolare a 0,7-0,8. Sostituire la candela.
	Altro	Accenditore danneggiato. Forza magnetica del volano debole.	Sostituire l'accenditore. Sostituire il volano.
La candela produce una scintilla	Buona compressione	Troppo carburante nel cilindro. Carburante inadeguato, acqua o sporcizia nel carburante.	Svitare la candela, asciugarla e riavvitarla. Cambiare il carburante.
	La benzina non fuoriesce dopo aver avvitato la vite di scarico sul fondo del carburatore.	Valvola a spillo bloccata	Lavare o sostituire il carburatore
	Alimentazione dell'olio normale, ma compressione insufficiente	Anello del pistone usurato. Candela allentata. La testa del cilindro perde, la distanza tra le valvole o la fasatura sono sbagliate.	Sostituire. Avvitare saldamente. Pulire, reinstallare o regolare.
	Accensione e alimentazione della benzina normali	Scarso contatto del cavo di contatto alto con la candela. Malfunzionamento o cortocircuito dell'interruttore di arresto. Allarme olio macchina danneggiato.	Eliminare e correggere. Eliminare. Sostituire.
Insufficienza di velocità o di potenza	Lo starter non si apre. La ventilazione del silenziatore è scarsa. Le parti mobili sono usurate. Il kit governatore non raggiunge il bilanciamento ottimale. Energia di accensione troppo bassa. Distanza tra le valvole troppo grande. Testa del cilindro con deposito di carbonio.	Aprire lo starter. Sostituire la marmitta. Controllare o sostituire. Regolare il kit governatore. Sostituire l'accenditore o sostituire il volano. Regolare l'intervallo specificato. Eliminare il deposito di carbone.	
Tessitura di velocità troppo grande	Il kit del regolatore non raggiunge lo stato di adattamento ottimale. Carburatore sbagliato. La distanza tra le candele non è corretta.	Regolare il kit governatore. Sostituire il carburatore. Regolare la distanza.	
Velocità troppo elevata	La barra del regolatore non preme il cursore del regolatore o il cursore del regolatore è spento.	Regolare o montare il cursore del regolatore.	
Suono anomalo	Distanza tra le valvole non corretta. L'ingranaggio dell'albero a camme è danneggiato.	Regolare la distanza tra le valvole. Sostituire l'albero a camme.	
Perdita del carburatore	Valvola a spillo bloccata a causa dell'accumulo di sporco.	Picchiettare leggermente il carburatore o pulirlo.	
	Guarnizione circolare deformata.	Sostituire	

POMPA

Descrizione



Istruzioni per l'uso

1. Controllare ogni dispositivo di fissaggio e assicurarsi che l'irroratore e la 2. cinghia siano ben saldi. Le due pulegge devono essere allineate e la cinghia deve essere tesa in modo appropriato.
3. Ogni giunto dei tubi flessibili deve essere serrato per evitare perdite di clacson.
4. Prima di avviare il motore, chiudere la valvola. Allentare la vite di regolazione della pressione e tirare il regolatore di pressione verso l'alto.
5. Avviare il motore per alimentare lo spruzzatore, mantenendo un giro corretto. Premere il regolatore di pressione fino in fondo. Mantenere il pressione intorno ai 21-35 kg regolando la vite di regolazione della pressione.
6. Aprire la valvola per iniziare a spruzzare.
7. Al termine dell'irrorazione, tirare il regolatore di pressione verso l'alto e azionare l'irroratore con acqua dolce per eliminare i prodotti chimici rimasti.

Lubrificazione della pompa

1. Sostituire l'olio motore dopo che l'irroratrice è stata utilizzata per le prime 10 ore, 50 ore e poi ogni 70 ore.
2. Scaricare l'olio motore sporco avvitando il tappo di scarico.
3. Dopo aver avvitato il tappo di scarico, rimuovere il coperchio di ingresso dell'olio e riempire di olio motore fresco # 30-40.
4. Mantenere il livello dell'olio a 2/3 del bicchiere.
5. Riempire sempre le tazze di grasso con il grasso. Avvitare le tazze di grasso 2-3 volte ogni 2 ore di spruzzatura.


Risoluzione dei problemi

- a. Mancanza di alimentazione e instabilità della pressione.
1. Controllare se l'alloggiamento di aspirazione perde o è bloccato.
 2. Aprire la valvola per rilasciare l'aria in eccesso.
 3. Rimuovere la camera di aspirazione e la camera di uscita dell'acqua, controllare se le valvole sono bloccate o danneggiate.

Perdita del cilindro

1. Rimuovere il coperchio antipolvere e avvolgere gli anelli di regolazione.
2. Se ancora non è possibile, sostituire le guarnizioni a V del cilindro.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ



Σφαιρική βάνα (9)*

* Αν παρέχεται

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εισαγωγή

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Ο κινητήρας του μηχανήματος διαθέτει σύστημα soft start, σημαντικής απόδοσης ισχύ, χαμηλά ποσοστά θορύβου και κραδασμών κ.α. Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος, τετράχρονος, αερόψυκτος με κλίση OHV25°, και ηλεκτρονική ανάφλεξη. Έχει μικρό μέγεθος, μικρό βάρος και στιβαρή κατασκευή.

Δεδομένου ότι το προϊόν βελτιώνεται συνεχώς, ο κινητήρας βενζίνης θα υπόκειται σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αν αυτός ο κινητήρας βενζίνης μεταπωληθεί, το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρείται ως σταθερό μέρος, που συνεργάζεται με τον κινητήρα βενζίνης για να μεταπωλήσει.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του μηχανήματος και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης και των τραυματισμών.

Εύρος εφαρμογής

Ο κινητήρας βενζίνης γενικής χρήσης, ως πηγή ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με γεννήτριες, αντλιών νερού, μικρών σκαπτικών, μηχανημάτων κήπου κλπ.

Περιγραφή τμημάτων και εξαρτημάτων



- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Δεξαμενή καυσίμου | 5. Σιγαστήρας εξάτμισης | 9. Καρμπυρατέρ |
| 2. Ετικέτα προειδοποίησης | 6. Κουτί φίλτρου αέρα | 10. Χειρόμιζα |
| 3. Μετρητής στάθμης λαδιού | 7. Τάπα δεξαμενής καυσίμου | 11. Σκοινί χειρόμιζας |
| 4. Αναμονή σύνδεσης στροφαλοφόρου άξονα | 8. Καπάκι κεφαλής κυλίνδρου | |

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την λειτουργία του κινητήρα:

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλιώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι χειριστές πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και να διαθέτουν εμπειρία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
- Κατά τη λειτουργία του βενζινοκινητήρα, παράγονται καυσαέρια τα οποία περιέχουν CO και CH. Για να αποφύγετε τα ατυχήματα, ο κινητήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση που υπάρχει η ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους, τα καυσαέρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα εξαερισμού και η εξαγωγή του να βρίσκεται τουλάχιστον 1m μακριά από τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου
- Για την δική σας ασφάλεια όπως επίσης και αυτή των παρευρισκομένων, παρακαλούμε δώστε μεγάλη προσοχή στις ακόλουθες ετικέτες ασφαλείας:



Ο κινητήρας και η εξάτμιση αποκτούν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του μηχανήματος και παραμένουν ζεστά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την διακοπή λειτουργίας. Η επαφή με τα ζεστά εξαρτήματα του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς καθώς και την ανάφλεξη ορισμένων υλικών.

- Κρατήστε τη βενζίνη σε απόσταση ασφαλείας από τα παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τις εύφλεκτες, εκρηκτικές και οποιεσδήποτε άλλες επικίνδυνες ουσίες και υλικά κοντά στον κινητήρα βενζίνης για να αποφύγετε την ανάφλεξη τους και την εκδήλωση φωτιάς.
- Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να έχει επαρκή εξαερισμό. Οι πηγές υψηλής θερμότητας θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τον κινητήρα.
- Κατά την πλήρωση του καυσίμου και των λιπαντικών, ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται απενεργοποιημένος.
- Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά κατά την πλήρωση του καυσίμου και των λιπαντικών. Μην επιτρέπετε την υπερχειλίση του καυσίμου και του λιπαντικού. Αν το καύσιμο ή το λάδι υπερχειλίσει ή στάξει, καθαρίστε το προσεκτικά προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.
- Μην θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς να έχετε πρώτα τοποθετήσει λάδι ή καύσιμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συχνή και χρόνια επαφή με την βενζίνη μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος. Μετά από κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με την βενζίνη, πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι το συντομότερο δυνατό. Κρατήστε τα καύσιμα μακριά από τα παιδιά.

Προστατεύστε το περιβάλλον κατά την απομάκρυνση της χρησιμοποιημένης βενζίνης. Σας προτείνουμε να παραδώσετε τα χημικά στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, σε ένα σφραγισμένο δοχείο.

Μην απορρίπτετε τη χρησιμοποιημένη βενζίνη στον κάδο απορριμμάτων ή στο έδαφος και την αποχέτευση.

Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια και πραγματοποιήστε την αλλαγή λαδιών όσο ο κινητήρας είναι ζεστός.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός: 196 cc / τετράχρονος κινητήρας

Ισχύς: 6,5 hp

Παροχή εξόδου: 14-22 L/min

Πίεση: 25-40 bar

Μήκος λάστιχου: 30 cm

Περιλαμβάνει αισθητήρα λαδιού



Εικ. 7-1

Συναρμολόγηση (βλ. σελίδα 29)

- 1) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα υπερχειλίσης με την υποδοχή υπερχειλίσης (6), συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με την υποδοχή αναρρόφησης (8) και τοποθετήστε την σφαιρική βάνα (9)* στο ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου.
- 2) Συνδέστε πρώτα το πιστόλι ψεκασμού με την σφαιρική βάνα (9)*. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου με την βάνα (7). Η βάνα (7) ελέγχει τον ψεκασμό των χημικών ουσιών.
- 3) Σφίξτε κάθε σύνδεσμο των σωλήνων για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.
- 4) Ελέγξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς σφιχτά πριν χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα.
- 5) Στερεώστε τον ψεκαστήρα και το μοτέρ στο πλαίσιο.
- 6) Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι βάνα εξόδου και ο διακόπτης on/off βρίσκονται στην κλειστή θέση.

* Αν παρέχεται.


Βασική περιγραφή λειτουργίας

Προετοιμασία και έλεγχος πριν από τη λειτουργία

Ο κινητήρας παραδίδεται χωρίς λάδι, παρακαλώ συμπληρώστε λάδι κινητήρα!


Έλεγχος της στάθμης λαδιού του κινητήρα:

Ξεβιδώστε τον μετρητή στάθμης του λαδιού για να ελέγξετε αν η στάθμη λαδιού του κινητήρα βρίσκεται εντός των ορίων. Αν η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή, συμπληρώστε λάδι κινητήρα από την οπή πλήρωσης μέχρι το καθορισμένο ύψος. Ο συνιστώμενος τύπος λαδιού του κινητήρα σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο συνιστώμενος τύπος λαδιού κινητήρα είναι SAE 10W-30.



(1)

Εικ. 7-2




1. Οπή πλήρωσης λαδιού
2. Ανώτατο όριο (max)
3. Κατώτατο όριο (min)

Έλεγχος της στάθμης του καυσίμου:

Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ και ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου. Αν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, προσθέστε το καύσιμο από την οπή πλήρωσης μέχρι το επίπεδο της στάθμης να φτάσει στην κόκκινη πλάκα που βρίσκεται μέσα στο δοχείο. Ο συνιστώμενος τύπος καυσίμου είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Μην αναμιγνύετε τη βενζίνη με το λάδι κινητήρα. Μην χρησιμοποιείτε τη βενζίνη που περιέχει υπολείμματα ρύπων ή άλλα ξένα σώματα.


1. Δεξαμενή καυσίμου, 2. Οπή πλήρωσης καυσίμου,
3. Κόκκινη ένδειξη ανώτατου ορίου πλήρωσης.



Εικ. 7-3

Έλεγχος φίλτρου αέρα

Το σύστημα καθαρισμού διαθέτει δύο τύπους φίλτρων, ημιβαπτιζόμενου και βαπτιζόμενου. Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό και το σφουγγάρι πρέπει να είναι απαλλαγμένο από την σκόνη. Αρχικά χρησιμοποιείτε καθαριστικό αέρα λαδιού, γεμίζοντας καθαρό επίπεδο λαδιού μηχανήματος (στάθμη λαδιού που επισημαίνεται στην εξωτερική επιφάνεια του καθαριστήρα αέρα λαδιού) πρέπει να ξεπλυθεί με τη στάθμη λαδιού της εξωτερικής θήκης του φίλτρου αέρα. Βλέπετε σαφώς την ασφάλεια και την προειδοποίηση πριν ξεκινήσετε.



Εικ. 7-4


1. Λεβιές τροφοδοσίας
2. Ανοικτή θέση λεβιέ τροφοδοσίας
3. Τάπα αποστράγγισης
4. Εκκινητής χειρόμιζας

1. Πεταλούδα, 2. Καπάκι φίλτρου 3. Πεταλούδα
4. Χάρτινο φίλτρο, 5. Σφουγγάρι, 6. Τσιμούχα
7. Βάση φίλτρου

Εκκίνηση του κινητήρα


Α. Ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας, κλείστε το τσόκ, ρυθμίστε το γκάτζι στη σωστή θέση, αρχικά τραβήξτε ελαφρά τη λαβή εκκίνησης μέχρι να αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση και στη συνέχεια τραβήξτε δυνατά για να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα.

Β. Μετά την εκκίνηση, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει 1-3 λεπτά σε στροφές ρελαντί και ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα προκειμένου να διαπιστώσετε αν λειτουργεί σταθερά και ομαλά και αν υπάρχει αφύσικος θόρυβος. Στη συνέχεια ανοίξτε το τσόκ μέχρι το μέγιστο και ρυθμίστε το γκάτζι έτσι ώστε να αποκτήσει ο κινητήρας την απαιτούμενη ταχύτητα.




Εικ. 7-5

(4)



Εικ. 7-6

1. Τσόκ
2. Ρυθμίστε το τσόκ στην κλειστή θέση



(4)

Εικ. 7-7

Διακόπτης ενεργοποίησης - απενεργοποίησης

Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα, διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από την εξάτμιση και μείνετε εκτός της εμβέλειας εκπομπής της. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι παράγει κάποιον ασυνήθιστο ήχο, κραδασμούς κλπ., διακόψτε αμέσως τον κινητήρα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διακοπή λειτουργίας υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης: Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση OFF.

Διακοπή λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες: Πρώτα αφαιρέστε το φορτίο, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 2-3 λεπτά, στη συνέχεια, γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση OFF.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην διακόψετε την λειτουργία του μηχανήματος χωρίς πρώτα να έχετε αφαιρέσει το φορτίο υπό κανονικές συνθήκες.




Εικ. 7-8

1. Λεβιές τροφοδοσίας
2. Κλειστή θέση
3. Βίδα αποστράγγισης καρμπυρατέρ

Βασικές ρυθμίσεις κινητήρα

Κάθε βενζινοκινητήρας έχει ελεγχθεί αυστηρά και έχει επιθεωρηθεί στο εργοστάσιο μας, γενικά, το μηχάνημα μπορεί υπό φυσιολογικές συνθήκες να λειτουργήσει χωρίς επιπλέον ρύθμιση. Μετά από αρκετές ώρες λειτουργίας, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στον κινητήρα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία αν είναι απαραίτητο:

Φίλερ



Εικ. 7-9

Βαλβίδα

Ζύγωθρο

Παξιμάδι ασφάλειας βαλβίδας



Εικ. 7-10

Παξιμάδι ρύθμισης διακένου βαλβίδας

Για την αύξηση του κενού της βαλβίδας, ξεβιδώστε το παξιμάδι.

Για μείωση του κενού της βαλβίδας, βιδώστε το παξιμάδι.

Α. Ρύθμιση του διακένου της βαλβίδας

Διάκενο βαλβίδας εισαγωγής: 0,10 - 0,15mm. **Διάκενο βαλβίδας εξαγωγής:** 0,15 - 0,20mm.

1. Σταθεροποιήστε το παξιμάδι ρύθμισης του διακένου της βαλβίδας και απελευθερώστε το παξιμάδι ασφάλισης της βαλβίδας.

2. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης του διακένου της βαλβίδας ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο διάκενο.

3. Σταθεροποιήστε το παξιμάδι ρύθμισης του διακένου της βαλβίδας και βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης βαλβίδας.

Ροπή: 10N.μ. (1.0kg.m)

4. Αφού βιδώσετε το παξιμάδι ασφάλισης της βαλβίδας, ελέγξτε ξανά το διάκενο της βαλβίδας.

Β Ρυθμίστε το σύστημα του ρυθμιστή ελέγχου ταχύτητας (μεγάλο και μικρό ελατήριο, άρθρωση και μοχλός ρύθμισης)

1. Αφαιρέστε το δοχείο καυσίμου.

2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης και μετακινήστε την άρθρωση για να ανοίξετε τελείως τη βαλβίδα.

3. Αφού μετακινήσετε την άρθρωση, ανοίξετε τη βαλβίδα, μετακινήστε το μοχλό του ρυθμιστή προς την ίδια κατεύθυνση στην πιο μακρινή θέση από όπου μπορεί να φτάσει, βιδώστε το παξιμάδι.


4. Ελέγξτε εάν το στήριγμα του γκαζιού και η βαλβίδα κινούνται ομαλά.

5. Τοποθετήστε τη δεξαμενή καυσίμου.


Αρχική συσκευασία

Ελέγξτε προσεκτικά τα περιεχόμενα και βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποια έλλειψη. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή τηλεφωνήστε απευθείας στο κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας.

Μην αποσυναρμολογείτε τον κινητήρα εφόσον βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης.




Εικ. 7-11



Εικ.9-1

- (1) Αφαιρέστε το μπουζί
(2) Ρυθμίστε το διάκενο 0.7-0.8mm



(1)

- (1) Τάπα δοχείου λαδιού
(2) Οπή πλήρωσης
(3) Συνιστώμενη στάθμη λαδιού

Εικ.9-2

Μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, η δεξαμενή καυσίμου και το φίλτρο πρέπει να καθαριστούν. Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου, αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας μια βούρτσα. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καυσίμου, καθαρίστε το εσωτερικό της δεξαμενής και αφαιρέστε τα υπολείμματα και το νερό που βρίσκονται στο εσωτερικό της δεξαμενής. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή και τοποθετήστε το φίλτρο, και στη συνέχεια συμπληρώστε με νέο καύσιμο έως ότου φτάσει η στάθμη στο όριο στάθμης.

Μετά από κάθε δύο χρόνια, ελέγξτε τη κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων λαδιού. Εάν υπάρχει κάποια γήρανση, σκλήρυνση ή ρωγμή, πρέπει να αντικατασταθούν. Σφίξτε καλά τους συνδέσμους του σωλήνα λαδιού και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

Συντήρηση πριν τη διακοπή της χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα

Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να γίνει συντήρηση πριν την αποθήκευσή του: Α. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καυσίμου, αποστραγγίστε όλο το καύσιμο και καθαρίστε τα υπολείμματα ρύπων και το νερό που βρίσκονται στο εσωτερικό της. Ανοίξτε τη βαλβίδα καυσίμου, ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καρμπυρατέρ, αποστραγγίστε καλά το καύσιμο που βρίσκεται μέσα στο καρμπυρατέρ και στη συνέχεια βιδώστε την τάπα αποστράγγισης στην αρχική της θέση. Β Ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στροφαλοθαλάμου και αποστραγγίστε όλο το λάδι λίπανσης που βρίσκεται στο στροφαλοθάλαμο, στη συνέχεια σφίξτε την τάπα αποστράγγισης. Γ. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του βενζινοκινητήρα με καθαρό βαμβακερό πανί, αφαιρέστε τα υπολείμματα ρύπων και τη σκόνη, κλπ., Στη συνέχεια αποθηκεύστε τον βενζινοκινητήρα σε ένα καθαρό και απαλλαγμένο από την υγρασία χώρο με επαρκή αερισμό. Δ. Γυρίστε τον στροφαλοφόρο άξονα για να τοποθετήσετε το έμβολο στο άνω νεκρό σημείο και να αποφύγετε την εισχώρηση αέρα στο εσωτερικό του κυλίνδρου. Απόρριψη του χρησιμοποιημένου λαδιού: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό δοχείο για την συλλογή του χρησιμοποιημένου λαδιού και να το παραδώσετε στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε το λάδι στην αποχέτευση, στο έδαφος ή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Μεταφορά & Αποθήκευση

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το μηχάνημα κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, τοποθετήστε το σε όρθια θέση και σε δάπεδο χωρίς κλίση. Πάρτε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποτρέψετε την πρόσκρουση και την πρόκληση φθοράς κατά την μεταφορά του. Ο κινητήρας βενζίνης πρέπει να φυλάσσεται σε ένα καθαρό, απαλλαγμένο από την υγρασία και αδιάβροχο χώρο με επαρκή αερισμό.

Σε περίπτωση που πρόκειται να αποθηκεύσετε τον κινητήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Αποθηκεύστε τον βενζινοκινητήρα σε ένα καθαρό, απαλλαγμένο από την υγρασία και αδιάβροχο χώρο με επαρκή αερισμό.
2. Αποστραγγίστε πλήρως το καύσιμο από το μηχάνημα, όπως επίσης και το λάδι του φίλτρου αέρα.

Συντήρηση

Καθημερινή συντήρηση


- Α. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα και αφαιρέστε τους ρύπους και τα υπολείμματα.
- Β. Ελέγξτε τα παξιμάδια σύσφιξης και βεβαιωθείτε πως είναι καλά σφιγμένα.
- Γ. Ελέγξτε την στάθμη λαδιού του κινητήρα και βεβαιωθείτε πως βρίσκεται εντός των ορίων. Μετά από 25 ώρες λειτουργίας, το φίλτρο αέρος θα πρέπει να καθαριστεί. Μετά από 50 ώρες λειτουργίας, πρέπει να ελεγχθεί το μπουζί, να καθαριστεί από τα υπολείμματα και να ρυθμιστεί το διάκενο του σε 0,7-0,8mm εφόσον χρειάζεται. Ελέγξτε τα πτερύγια ψύξης και καθαρίστε τα τμήματα που βρίσκονται μεταξύ τους.

Αντικατάσταση του λαδιού του κινητήρα: Ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης, δώστε ελαφρά κλίση του κινητήρα και αφήστε το λάδι λίπανσης να αποστραγγιστεί, προσθέστε κηροζίνη για καθαρισμό και στη συνέχεια αποστραγγίστε την, τέλος σφίξτε το πώμα αποστράγγισης και τοποθετήστε το νέο λάδι λίπανσης προσέχοντας πάντα τα όρια πλήρωσης.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Περιγραφή προβλήματος		Πιθανή αιτία	Ενέργεια αντιμετώπισης
Το μπουζί δεν δημιουργεί σπινθήρα.	Μπουζί	Υπολείμματα καύσης στο μπουζί Το διάκενο στο μπουζί είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό Ο μονωτήρας του μπουζί έχει φθαρεί	Καθαρισμός Ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ των 0.7-0.8mm. Αντικαταστήστε το μπουζί.
	Άλλο	Πρόβλημα στο σύστημα ανάφλεξης. Μειωμένη ηλεκτρομαγνητική απόδοση του σφονδύλου (βολάν).	Αντικαταστήστε το μπουζί. Αντικαταστήστε τον σφόνδυλο.
Το μπουζί λειτουργεί σωστά και δημιουργεί σπινθήρα.	Η συμπίεση είναι σωστή.	Υπερβολική ποσότητα καυσίμου στον κύλινδρο. Μικρή ποσότητα καυσίμου στον κύλινδρο. Υπάρχουν υπολείμματα ή νερό.	Ξεβιδώστε το μπουζί, στεγνώστε και βιδώστε. Αντικαταστήστε το καύσιμο.
	Δεν εξέρχεται καύσιμο όταν ξεβιδώνετε την τάπα αποστράγγισης του καρμπυρατέρ.	Η βαλβίδα βελόνας είναι φραγμένη.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το καρμπυρατέρ.
	Καλή τροφοδοσία λαδιού αλλά χαμηλή συμπίεση	Φθαρμένο ελατήριο του πιστονιού. Το μπουζί δεν είναι καλά βιδωμένο. Διαρροή στην κεφαλή του κυλίνδρου, λανθασμένη ρύθμιση του διάκενου των βαλβίδων ή του χρονισμού.	Αντικατάσταση Βιδώστε το μπουζί καλά. Καθαρίστε, επανατοποθετήστε ή επαναρυθμίστε.
	Η ανάφλεξη και η τροφοδοσία καυσίμου δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα.	Πρόβλημα με το μπουζοκαλώδιο ή την μπουζόπιπα. Βραχυκύκλωμα ή άλλο πρόβλημα στο διακόπτη λειτουργίας. Το σύστημα προειδοποίησης χαμηλής στάθμης του λαδιού δεν λειτουργεί σωστά.	Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και επιδιορθώστε το πρόβλημα. Απενεργοποίηση. Αντικατάσταση.
Μειωμένη απόδοση ισχύος και ταχύτητας.	Το τσοκ δεν είναι ανοικτό. Η εξάτμιση είναι μπλοκαρισμένη. Τα κινούμενα μέρη είναι φθαρμένα. Πρόβλημα του αυτόματου ρυθμιστή στροφών. Χαμηλή απόδοση ανάφλεξης Το διάκενο στις βαλβίδες είναι πολύ μεγάλο. Υπολείμματα καύσης στον κύλινδρο.	Ανοίξτε το τσόκ. Αντικαταστήστε την εξάτμιση Ελέγξτε ή αντικαταστήστε. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή στροφών Αντικαταστήστε το μπουζί. Ρυθμίστε το διάκενο. Καθαρισμός.	
Μεγάλη διακύμανση της ταχύτητας	Πρόβλημα του αυτόματου ρυθμιστή στροφών. Ο τύπος του καρμπυρατέρ δεν είναι κατάλληλος για το μηχάνημα. Λανθασμένη ρύθμιση του διάκενου	Ρυθμίστε τον ρυθμιστή στροφών Αντικαταστήστε το καρμπυρατέρ Ρυθμίστε το διάκενο.	
Η ταχύτητα λειτουργίας είναι πολύ υψηλή	Πρόβλημα του ολισθητήρα του ρυθμιστή στροφών.	Ρυθμίστε σωστά ή επανατοποθετήστε τον ολισθητήρα.	
Ασυνήθιστος ήχος	Λανθασμένη ρύθμιση του διάκενου των βαλβίδων Το γρανάζι του εκκεντροφόρου έχει υποστεί βλάβη	Ρυθμίστε το διάκενο. Αντικαταστήστε τον εκκεντροφόρο άξονα.	
Διαρροή στο καρμπυρατέρ	Κολλημένη βελόνα.		Χτυπήστε ελαφρά ή καθαρίστε το καρμπυρατέρ.
	Παραμορφωμένος στεγανοποιητικός δακτύλιος		Αντικατάσταση.

Περιγραφή βασικών τμημάτων και εξαρτημάτων



Οδηγίες λειτουργίας

1. Ελέγξτε όλους τους συνδέσμους και τα υπόλοιπα σημεία σύνδεσης.
2. Ευθυγραμμίστε τις τροχαλίες και ρυθμίστε την τάση του ιμάντα.
3. Κάθε σύνδεσμος των εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να σφίγγεται καλά για να αποφευχθεί η διαρροή.
4. Πριν εκκινήσετε τον κινητήρα, κλείστε τη Βαλβίδα. Ξεσφίξτε τον κοχλία ρύθμισης πίεσης και τραβήξτε το ρυθμιστή πίεσης προς τα πάνω.
5. Εκκινήστε τον κινητήρα έτσι ώστε να ισχυροδοτηθεί ο ψεκαστήρας, ρυθμίστε την ταχύτητα στο κατάλληλο επίπεδο. Πιέστε το ρυθμιστή πίεσης προς τα κάτω. Διατηρήστε την πίεση μεταξύ των 21-35 μέσω του κοχλία ρύθμισης της πίεσης.
6. Ανοίξτε τη βαλβίδα για να ξεκινήσετε τον ψεκασμό.
7. Μετά το τέλος του ψεκασμού, τραβήξτε το ρυθμιστή πίεσης προς τα πάνω και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία με φρέσκο νερό για να καθαρίσετε τα υπολείμματα χημικών.

Λίπανση

1. Αντικαταστήστε το λάδι του κινητήρα μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, μετά έπειτα από 50 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 70 ώρες λειτουργίας.
2. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο λάδι ξεβιδώνοντας την τάπα αποστράγγισης.
3. Αφού βιδωθεί η τάπα αποστράγγισης, αφαιρέστε το καπάκι της εισαγωγής λαδιού και ξαναγεμίστε με # 30-40 καινούργιο λάδι κινητήρα.
4. Διατηρήστε την στάθμη του λαδιού στα 2/3 του κρυστάλλου ελέγχου της στάθμης του λαδιού.
5. Αναπληρώστε Τακτικά τα σημεία λίπανσης γράσου. Βιδώστε τις υποδοχές λίπανσης 2-3 στροφές κάθε 2 ώρες ψεκασμού.

Αντιμέτωπιση πιθανών προβλημάτων


A. Αδυναμία τροφοδοσίας & αστάθεια πίεσης

1. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αναρρόφησης έχει μπλοκαριστεί ή έχει κάποια διαρροή.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα για να απελευθερώσετε τον αέρα.
3. Αφαιρέστε το θάλαμο αναρρόφησης και το θάλαμο εξόδου νερού και ελέγξτε εάν η βαλβίδα έχει κολλήσει ή έχει υποστεί ζημιά.

B. Διαρροή από την κεφαλή

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας και βιδώστε τους δακτυλίους ρύθμισης.
2. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα στεγάνωσης του κυλίνδρου.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



ДВИГАТЕЛ

Обща информация

Моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация, преди да започнете работа с бензиновия двигател. Бензиновият двигател с общо предназначение е с отлично качество, тъй като притежава предимствата на лесно стартиране, надеждна мощност, икономия на гориво, малък шум и вибрации при работа, малък работен обем, многофункционален тип вентилатор и перфектна система за следпродажбено обслужване, която ви позволява да използвате без притеснения.

Тази серия бензинови двигатели е едноцилиндрова, четиритактова, с принудително въздушно охлаждане, наклонена на ОНВ25°, с разпределителен вал на дъното, транзисторно безконтактно запалване и надеждна система за затопляне на машинното масло. Той е малък по размер, лек по тегло и компактен по структура.

Това ръководство включва бензинов двигател серия напоследък и своевременно експлоатация и сервисна информация (чертеж на ръководството не представлява напълно действителната материя и е само за справка). То съдържа насоки за вашата работа. Тъй като продуктът се усъвършенства през цялото време, бензиновият двигател ще подлежи на модификации и подобрения без предварително уведомление.

Ръководството трябва да придружава бензиновия двигател, в случай че двигателят бъде продаден на трета страна.



ВНИМАНИЕ

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа, и работете стриктно в съответствие с изискванията на ръководството. Нашият бензинов двигател е надежден и безопасен, без пострадали хора и повредено оборудване, но ако не се спазват изискванията на ръководството при работа, това ще доведе до пострадали хора и повредено оборудване.

Обхват на приложение

Бензиновият двигател с общо предназначение, който е източник на енергия, може да се използва за генератор, водна помпа, мини култиватор, градинска и архитектурна техника и др. крайни продукти, с изключение на автомобилните приложения.

Основно описание



- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Резервоар за гориво | 5. Изпускателно гърне | 9. Карбуратор |
| 2. Етикет за висока температура | 6. Въздухоочистител | 10. Стартер за откат |
| 3. Щипка за измерване на маслото | 7. Капак на резервоара за гориво | 11. Ръкохватка на стартера |
| 4. Изход на вентилатора на колянвия вал | 8. Капак на цилиндровата глава | |

* Производителят си запазва правото да прави незначителни промени в дизайна и техническите спецификации на продуктите без предварително уведомление, освен ако тези промени не засягат значително работата и безопасността на продуктите. Частите, описани/илюстрирани на страниците на ръководството, което държите в ръцете си, може да се отнасят и за други модели от продуктовата линия на производителя с подобни характеристики и може да не са включени в току-що придобития от вас продукт.

* За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта и валидността на гаранцията, всички работи по ремонт, проверка, поправка или замяна, включително поддръжка и специални настройки, трябва да се извършват само от техници от оторизирания сервисен отдел на производителя.

* Винаги използвайте продукта с доставеното оборудване. Работата на продукта с оборудване, което не е доставено, може да доведе до неизправности или дори до сериозни наранявания или смърт. Производителят и вносителят не носят отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на използването на несъответстващо на изискванията оборудване.

Бележки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За осигуряване на безопасна работа

Не работете, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, в противен случай това може да доведе до сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ

- Операторите трябва да са специално обучени. Лицата, които не са квалифицирани за работа с бензиновия двигател, са строго забранено е използването на този бензинов двигател.
- По време на работа на бензиновия двигател отработените газове съдържат известно количество CO и CH (съдържанието им е в рамките на нормата). За да се избегне злополука, двигателят не трябва да се използва на закрито. Ако двигателят трябва да се използва на закрито, отработените газове трябва да бъдат изведени извън помещението, а изходът на направляващата тръба трябва да бъде на разстояние не по-малко от 1 m от вратите и прозорците, като междувременно въздухът в помещението не трябва да бъде затормозван.
- За вашата и на другите безопасност, моля, обърнете внимание на следните етикети за безопасност:

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЧАСТ! НЕ Я ДОКОСВАЙТЕ!

Двигателят и изпускателната система се нагряват силно по време на работа и остават горещи известно време след спиране. Контактът с горещи компоненти на двигателя може да причини изгаряния и да възпламени някои материали.

- Съхранявайте бензина на място, недостъпно за деца.
- Не допускайте поставянето на запалими, взривоопасни и всякакви други опасни вещества около бензиновия двигател, за да избегнете опасност от пожар.
- Работното помещение трябва да е проветриво. Източникът на огън трябва да се намира на разстояние не по-малко от 10 m от двигателя. Нещо повече, двигателят трябва да се намира в горната посока на вятъра на източника на огън.
- При зареждане с гориво и смазочно масло двигателят трябва да бъде спрян.
- Строго забранявайте дима при пълнене, не допускайте преливане на гориво и смазочно масло. Ако горивото или смазочното масло прелеят или изтекат, почистете ги старателно преди стартиране на двигателя.
- Не позволявайте стартиране на бензиновия двигател, за да избегнете повреда на бензиновия двигател преди зареждане на смазочното масло или недостатъчно зареждане на смазочното масло.

ВНИМАНИЕ

Ако дълго време се повтаря контактът с бензин, това може да доведе до рак на кожата. Макар че вероятността за това е малка, всеки ден контактът с бензин е възможен. След всяка употреба на бензин измивайте ръцете си с вода и сапун възможно най-скоро. Съхранявайте го на недостъпно за деца място.

ВНИМАНИЕ

Внимателно опазвайте околната среда, когато изхвърляте използван бензин. Препоръчваме да се изпрати в станцията за отпадъчни продукти след запечатване на контейнера.

Не изливайте използвания бензин в кофата за боклук или в почвата и канализацията.

Поддържайте хоризонтално положение, за да можете бързо и добре да източите бензина, когато двигателят е горещ.

Технически данни

Работен обем: 196 куб. см / 4-тактов двигател


Мощност: 6,5 к.с.

Изход: 14-22 л/мин

Налягане: 25-40 bar

Дължина на изходящия маркуч: 30 cm

Включва сензор за масло



Монтаж (вж. страница 38)

- 1) Свържете преливния маркуч с преливното тяло (6), свържете смукателния маркуч със смукателния конектор (8) и поставете сферичния кран (9)* в единия край на изпускателния маркуч.
- 2) Свържете първо пистолета за пръскане със сферичния кран (9)*. След това свържете другия край на изпускателния маркуч с изходния кран (7). Изходният кран (7) контролира разпръскването на химикалите.
- 3) Затегнете всяко съединение на маркучите, за да предотвратите изтичане.
- 4) Проверете всички винтове и гайки на уреда и се уверете, че са достатъчно затегнати, преди да използвате моторната пръскачка.
- 5) Монтирайте моторната пръскачка и двигателя върху рамата.
- 6) Дръжте изпускателния кран и превключвателя за включване и изключване в затворено положение, преди да стартирате двигателя.

* Ако е предвидено.


Операция

Подготовка и проверка преди работа

НЯМА МАШИННО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЯ, МОЛЯ, НАПЪЛНЕТЕ МАШИННОТО МАСЛО!


Проверете нивото на моторното масло:

Отвийте мерителната пръчка за маслото, за да проверите дали моторното масло е в рамките на определената граница. Ако нивото на маслото е твърде ниско, долейте моторно масло от отвора за пълнене до определената височина. Използването на моторно масло от различни марки зависи от температурата на околната среда. Нашето препоръчително моторно масло е SAE 10W-30.



(1)


Фигура 7-2



1. Отвор на масломерната пръчка
2. Най-високо ниво на маслото
3. Най-ниско ниво на маслото

Проверете нивото на горивото:

Отворете капака на резервоара за гориво и проверете нивото на горивото. Ако нивото е твърде ниско, долейте гориво от отвора за пълнене, докато нивото на маслото достигне червената ограничителна плочка във вътрешността на филтъра. Препоръчително е да използвате стандартен безоловен бензин. Не смесвайте бензина с моторното масло. Не използвайте бензин с чужди материали.




Фигура 7-3

1. Резервоар за гориво
2. Отвор
- 3, червена основна линия за горното ниво на горивото

Проверка на въздушния чистач

Въздухопречиствателят има два вида - полусух и с маслена баня. Проверете дали въздушният пречиствател е чист и дали пяната е без прах. При първото използване на въздухопречиствател с маслена баня, нивото на маслото в машината (нивото на маслото е отбелязано върху външния корпус на въздухопречиствателя с маслена баня) трябва да се промие с нивото на маслото във външния корпус на въздухопречиствателя. Вижте ясно етикетите за безопасност и предупрежденията преди да започнете работа.




Фигура 7-4

1. Гайка на пеперудата, 2. Капак на въздухоочистителя, 3. Гайка на пеперудата
4. Хартиен филтърен елемент, 5. Пенообразен филтърен елемент,
6. уплътнение
7. Базова плоча за почистване.


Стартиране на двигателя

- a. Отворете превключвателя на дроселовата клапа, затворете дросела, настройте дроселовата клапа в правилната позиция, първо, леко издърпайте дръжката за стартиране, докато почувствате леко съпротивление, след това издърпайте рязко, за да стартирате бензиновия двигател.
- b. След стартиране оставете двигателя да работи 1-3 минути на празен ход, като междувременно проверете работното състояние на двигателя дали работи стабилно или плавно и дали има някакъв необичаен шум, след което отворете дроселна клапа на максимум и регулирайте отварянето на дроселовата клапа, за да постигнете необходимата скорост.

1. Превключвател на дроселовата клапа
2. Отворено положение на превключвателя на дроселовата клапа
3. Дренажна тапа
4. Сглобяване на кабела за изтегляне




Фигура 7-5



Фигура 7-6

1. Задушаване
2. Настройте дроселна клапа в изключено положение



Фигура 7-7
Превключвател за спиране

Спиране на двигателя


Когато двигателят работи, се дръжте далеч от шумозаглушителя и не се изправяйте пред изхода на отработените газове, за да не пострада здравето ви. Обръщайте внимание на необичайното състояние на двигателя по време на работа. Ако двигателят издава необичайни звуци или вибрира силно, спрете двигателя веднага.

ВНИМАНИЕ

Аварийно спиране на двигателя: Поставете ключа за спиране в положение OFF. Правилната процедура за спиране на двигателя е следната: Първо отстранете товара, работете на празен ход в продължение на 2-3 минути, след което поставете ключа за спиране в положение OFF. Машината ще спре веднага.

ВНИМАНИЕ

Не спирайте директно двигателя, без да отстранявате товара в нормално състояние.




Фигура 7-8

1. Дръжка на превключвателя на газта
2. Затворено положение на превключвателя на дроселовата клапа
3. Болт за източване на карбуратора

Регулиране на бензиновия двигател

Всеки бензинов двигател е строго тестван и проверен в нашата фабрика, като цяло машината може да работи нормално без никакви настройки. След като работите известно време, ако е необходимо, регулирайте бензиновия двигател по следната процедура:



Фигура 7-9



Фигура 7-10

Регулираща гайка на разстоянието между клапаните

За да увеличите хлабината на клапана, развийте гайката.

За намаляване на хлабината на клапана завийте гайката нагоре.


A. Регулиране на хлабината на клапаните: хлабина на всмукателния клапан: 0,10-0,15 мм; хлабина на изпускателния клапан: 0,15-0,20 мм. а. Хванете гайката за регулиране на хлабината на клапаните и освободете фиксиращата гайка на клапана. б. Завъртете гайката за регулиране на хлабината на клапаните до определената хлабина. в. Хванете гайката за регулиране на хлабината на клапана и завийте фиксиращата гайка на клапана. в. Въртящ момент: 10 N.m (1,0 kg.m)

г. След като завиете заключващия болт на клапана, проверете отново хлабината на клапана. В Регулиране на системата на регулатора (голяма и малка пружина, опора на дроселовата клапа и лост на регулатора на дроселовата клапа) а. Свалете резервоара за гориво. б. Отвийте фиксиращата гайка и преместете опората на дроселовата клапа, за да отворите напълно клапана.

с. След преместване на опората на дроселовата клапа, отваряне на клапана и завъртане на лоста на регулатора на газта в същата посока до най-отдалеченото положение, до което може да достигне, завийте фиксиращата гайка.

д. Проверете дали опората на дроселовата клапа и клапанът се движат плавно.

е. Монтирайте резервоара за гориво.



Фигура 7-11

Бележки за разопаковане


При разопаковане внимателно направете бензиновия двигател в нормално състояние. Внимателно проверете дали са окомплектовани съгласно списъка за опаковане. Нашата компания осигурява бензинов двигател с добро качество, околна среда, характеристики и високо съотношение на разходите. Ако имате някакви въпроси при експлоатацията, моля, консултирайте се с местния дилър или директно се обадете в нашия център за следпродажбено обслужване.

ВНИМАНИЕ

Не разглобявайте сами бензиновия двигател в рамките на гаранционния срок! (В случай че двигателят е разглобен, гаранцията отпада.)


Поддръжка

Ежедневна поддръжка: О: Проверете филтърният елемент на въздухопечиствателя, отстранете мръсотията и чуждите материали, за да поддържате елемента чист. Б: Проверете дали закрепващите гайки са затегнати. В: Проверете нивото на маслото дали е в рамките на определения диапазон. След като двигателят работи около 25 часа, въздушният чистач трябва да се почисти. След като двигателят работи около 50 часа, трябва да се провери запалителната свещ, да се отстранят въглеродните отлагания и да се регулира разстоянието между тях на 0,7-0,8 mm.



Фигура 9-1

Проверете излъчващите перки и отстранете замърсяванията сред тях. Сменете смазочното масло, отвийте пробката за източване, наклонете леко двигателя и оставете смазочното масло да изтече, добавете керосин за почистване и след това го източете, накрая затегнете пробката за източване и напълнете новото смазочно масло до определеното ниво на маслото. **ВНИМАНИЕ:** Добавете правилната марка масло, обемът на пълнене за 160F 168FA/B е 0,61л, за 173F, 177F, 182F и 188F е 1,1L.



Фигура 9-2

След всеки 100 часа работа резервоарът за гориво и филтърната цедка трябва да се почистват. Отворете капача на резервоара за гориво, извадете филтърната цедка и я почистете с четка. Свалете резервоара за гориво, почистете вътрешността на резервоара и отстранете мръсотията и водата, полепнали по вътрешната повърхност на резервоара. Сглобете отново резервоара и монтирайте филтъра, след което налейте ново гориво, докато нивото на маслото достигне червената основна линия.

След работа на всеки две години проверявайте състоянието на маслената тръба. Ако има някакво стареене, втвърдяване или пукнатина, тя трябва да се смени. Затегнете съединенията на заменената маслена тръба и проверете нейния теч.

Поддръжка преди спиране на употребата за дълго време

По някои причини, ако двигателят не се използва дълго време, той трябва да се поддържа един път, преди да бъде съхранен: А: Свалете резервоара за гориво, източете цялото гориво и почистете мръсотията и водата в резервоара. Отворете горивния кран, отвийте дренажната пробка в долната част на карбуратора, източете добре горивото в карбуратора и след това завийте дренажната пробка в първоначалното положение. Б: Отвийте пробката за източване в долната част на картера и източете добре смазочното масло в картера, след което затегнете пробката за източване. В: Почистете външната повърхност на бензиновия двигател с чист памук, отстранете мръсотията и праха и т.н., след което съхранявайте бензиновия двигател на чисто и сухо място, където има добра вентилация. Д: Завъртете колянния вал и направете така, че буталото на бензиновия двигател да спре в горно крайно положение, за да се избегне навлизането на въздух. Изхвърляне на отработеното масло: Моля, използвайте специален контейнер за събиране на отработеното масло от бензиновия двигател и го изпратете в местната станция за отработено масло за изхвърляне. Не изливайте навсякъде.

Транспорт и съхранение

При товарене и разтоварване боравете леко, дръжте го изправен и не го наклоняйте. Строго забранете блъскането и защитете от измокряне при транспортиране. Бензиновият двигател трябва да се съхранява на чисто, проветриво, влагоустойчиво и защитено от влага място. Ако съхранявате двигателя за дълго време:




1. Съхранявайте бензиновия двигател на чисто, проветриво, влагоустойчиво и защитено от влага място.
2. Излейте напълно горивото от машината (включително машинното масло във въздухоочистителя с маслена баня).

Отстраняване на неизправности

Проблем		Причина	Решение
Запалителната свещ не произвежда искра	Запалителна свещ	Отлагания върху запалителната свещ. Твърде голяма или твърде малка междина между запалителните свещи. Повреден изолатор на запалителната свещ.	Изчистете де озитите. Регулирайте до 0,7- 0,8. Сменете запалителната свещ.
	Други	Възпламенителят е повреден. Магнитната сила на маховика е слаба.	Сменете запалителя. Сменете маховика.
Запалителната свещ произвежда искра	Добра компресия	Твърде много гориво в цилиндъра. Неподходящо гориво или вода или мръсотия в горивото.	Извийте запалителната свещ, подсушете я и я завийте. Сменете горивото.
	Не изтича бензин след отвиване на дренажния винт в долната част на карбуратора	Блокиран щифт на вентила	Измийте или сменете карбуратора
	Нормално подаване на масло, но слаба компресия	Износен пръстен на буталото. Разхлабена запалителна свещ. Теч в главата на цилиндъра, грешна хлабина между клапаните или грешно време.	Замяна. Завийте плътно. Изчистете, монтирайте отново или регулирайте.
	Нормално запалване и подаване на бензин	Лош контакт на висококонтактния кабел със запалителната свещ. Неправилно функциониране на стоп-изключвателя или късо съединение. Повредена сигнализация за маслото на машината.	Отстранете и коригирайте. Елиминирайте. Замяна.
Недостатъчна скорост или мощност	Дроселна клапа не се отваря. Вентилацията на изпускателната гърне е лоша. Движещите се части са износени. Комплектът на регулатора не постига оптимален баланс. Енергията на запалване е твърде ниска. Разстоянието между клапаните е твърде голямо. Съществуващ нагар в главата на цилиндъра.		Отворете дроселната клапа. Сменете изпускателната гърне. Проверете или сменете. Регулирайте комплекта на регулатора. Заменете запалителя или сменете маховика. Регулирайте в посочения диапазон. Почистете от нагара.
Прекалено голяма скорост на тъкане	Комплектът на гуверньора не достига оптимално състояние на съответствие. Неправилен карбуратор. Разстоянието между запалителните свещи не е правилно.		Регулирайте комплекта на регулатора. Сменете карбуратора. Регулирайте разстоянието.
Прекалено висока скорост	Шината на регулатора не притиска плътно плъзгача на регулатора или плъзгачът на регулатора е изключен.		Настройте или сглобете плъзгача на регулатора.
Необичаен звук	Неправилно разстояние между клапаните. Повредено зъбно колело на разпределителния вал.		Регулирайте хлабината на клапана. Сменете разпределителния вал.
Теч от карбуратора	Залепване на щифтовия клапан поради натрупване на мръсотия.		Леко потупайте карбуратора или го почистете.
	О-пръстенът е деформиран.		Заменете.

ПОМПА

Описание



Инструкции за работа

1. Проверете всеки крепежен елемент и се уверете, че пръскачката и 2. Поставете двете ремъчни шайби в права линия, а ремъкът - с подходящо затягане.
3. Всяко съединение на маркучите трябва да бъде затегнато, за да се предотврати изтичането на рога.
4. Преди да стартирате двигателя, изключете клапана. Разхлабете винта за регулиране на налягането и издърпайте регулатора на налягането до горе.
5. Стартирайте двигателя, за да захраните пръскачката, и поддържайте правилен оборот. Натиснете регулатора на налягането до дъното. Поддържайте налягане около 21-35 kg чрез регулиране на винта за регулиране на налягането.
6. Отворете вентила, за да започнете пръскането.
7. След приключване на пръскането издърпайте регулатора на налягането догоре и използвайте пръскачката с прясна вода, за да почистите останалите химикали.

Смазване на помпата


1. Сменяйте моторното масло, след като пръскачката е била използвана през първите 10 часа, 50 часа, а след това на всеки 70 часа.
2. Излейте замърсеното моторно масло, като отвиете пробката за източване.
3. След завинтване на пробката за източване на маслото, свалете капака на входния отвор за масло и налейте отново свежо моторно масло № 30-40.
4. Поддържайте нивото на маслото на 2/3 от маслената чаша.
5. Винаги пълнете чашките за смазка с грес. Завивайте чашките за смазка 2-3 пъти на всеки 2 часа пръскане.

Отстраняване на проблеми

- а. Неуспешно хранене и нестабилност на налягането.
 1. Проверете дали смукателният корпус не изтича или не е заклещен.
 2. Отворете клапана, за да изпуснете излишния въздух. 3. Извадете смукателната камера и камерата за отвеждане на водата, проверете дали клапаните са заклещени или повредени.

Изтичане на цилиндъра

1. Свалете прахоустойчивия капак и навийте регулиращите пръстени.
2. Ако все още е напразно, сменете V-образните набивки в цилиндъра.

PIESE PRINCIPALE

MOTOR

General

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi motorul pe benzină.

Motorul pe benzină de uz general are o calitate bună, deoarece prezintă avantajele unei porniri ușoare, putere de ieșire fiabilă, economisire a combustibilului, zgomot și vibrații reduse, deplasare redusă, tip ventilator cu mai multe puteri și un sistem perfect de servicii post-vânzare pentru a vă permite să utilizați fără griji.

Această serie de motoare pe benzină adoptă un singur cilindru, cu patru timpi, răcire forțată cu aer, OHV25° înclinat, arbore cu came de jos, aprindere fără contact cu tranzistor și sistem fiabil de încălzire a uleiului de mașină. Are dimensiuni mici, greutate redusă și structură compactă.

Acest manual include seria de motoare pe benzină în ultimul timp și informații de operare și service în timp util (desenul din manual nu reprezintă în totalitate materia reală și este doar pentru referință). Acesta are îndrumări pentru funcționarea dumneavoastră. Deoarece produsul este îmbunătățit în permanență, motorul pe benzină va fi supus modificărilor și îmbunătățirilor fără notificare prealabilă.

Manualul trebuie să însoțească motorul pe benzină în cazul în care motorul este vândut unei terțe părți.



ATENȚIE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să respectați cu strictețe cerințele din manual. Motorul nostru pe benzină este fiabil și sigur, fără ca persoanele să fie rănite și echipamentele să fie deteriorate, dar, dacă nu se respectă cerințele manualului în timpul funcționării, va duce la rănirea persoanelor și la deteriorarea echipamentelor.

Gama de aplicații

Motorul pe benzină de uz general, ca sursă de energie, poate fi utilizat pentru grupuri electrogene, pompe de apă, mini motocoltoare, mașini de grădină și de arhitectură, etc., cu excepția aplicațiilor auto.

Descriere principală



1. Rezervorul de combustibil
2. Etichetă de temperatură ridicată
3. Jojă de ulei
4. Ieșirea ventilatorului arborelui cotit

5. Toba de eșapament
6. Filtru de aer
7. Capacul rezervorului de combustibil
8. Capacul capului de cilindru

9. Carburator
10. Demaror cu recul
11. Mânerul demarorului cu recul

* Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări minore la designul și specificațiile tehnice ale produsului fără notificare prealabilă, cu excepția cazului în care aceste modificări afectează în mod semnificativ performanța și siguranța produselor. Piesele descrise / ilustrate în paginile manualului pe care îl țineți în mâini pot viza și alte modele din linia de produse ale producătorului cu caracteristici similare și pot să nu fie incluse în produsul pe care tocmai l-ați achiziționat.

* Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea produsului, precum și valabilitatea garanției, toate lucrările de reparații, inspecții sau înlocuiri, inclusiv întreținerea și reglajele speciale, trebuie să fie efectuate numai de către tehnicieni ai departamentului de service autorizat al producătorului.

* Utilizați întotdeauna produsul cu echipamentul furnizat. Utilizarea produsului cu echipamente care nu sunt furnizate poate cauza defecțiuni sau chiar vătămări grave sau chiar moartea. Producătorul și importatorul nu sunt răspunzători pentru vătămările și daunele rezultate din utilizarea unui echipament neconform.

Note de siguranță

AVERTISMENT

Pentru a asigura o funcționare sigură

Nu conduceți mașina atunci când sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului, în caz contrar, se pot produce răni grave.

ATENȚIE

- Operatorii trebuie să fie special instruiți. Persoanele care nu sunt calificate să opereze motorul pe benzină sunt strict interzise să funcționeze acestui motor pe benzină.
- În timpul funcționării motorului pe benzină, gazele de eșapament conțin un anumit compus de CO și CH (conținutul se menține în limitele standardului). Pentru a evita accidentele, motorul nu trebuie utilizat în interior. Dacă trebuie utilizat în interior, gazele de eșapament trebuie să fie conduse în afara încăperii, iar ieșirea conductei de ghidare trebuie să fie la cel puțin 1 m de uși și ferestre, iar aerul din încăpere trebuie să fie liber de inhibiții.
- Pentru siguranța dumneavoastră și a altora, vă rugăm să acordați atenție următoarelor etichete de siguranță:

PARTE DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ! NU O ATINGEȚI!

Motorul și sistemul de evacuare devin foarte fierbinți în timpul funcționării și rămân fierbinți pentru o perioadă de timp după oprire. Contactul cu componentele fierbinți ale motorului poate provoca arsuri și poate aprinde unele materiale.

- Țineți benzina la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți amplasarea de substanțe inflamabile, explozive sau orice alte substanțe periculoase în jurul motorului pe benzină pentru a evita un pericol de incendiu.
- Locul de muncă trebuie să fie ventilat. Sursa de foc trebuie să fie ținută la o distanță de cel puțin 10 m față de motor. Mai mult, motorul trebuie să se afle în direcția vântului superior al sursei de foc.
- Când se face plinul de combustibil și ulei de lubrifiere, motorul trebuie oprit.
- Interziceți cu strictețe fumul în timpul umplerii, nu permiteți revărsarea combustibilului și a uleiului de lubrifiere. În cazul în care combustibilul sau uleiul de lubrifiere se revărsă sau se scurge, curățați-le temeinic înainte de a porni motorul.
- Nu permiteți pornirea motorului pe benzină pentru a evita deteriorarea motorului pe benzină înainte de a umple uleiul de lubrifiere sau de a umple uleiul de lubrifiere insuficient.

ATENȚIE

În cazul unui contact repetat și îndelungat cu benzină, aceasta poate duce la cancer de piele. Deși este o posibilitate mică, dar contactul zilnic cu benzina poate fi posibil. După fiecare utilizare a benzinei, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun cât mai repede posibil. Păstrați-o în afara razei de acțiune a copiilor.

ATENȚIE

Protejați cu atenție mediul înconjurător atunci când eliminați benzina uzată. Vă sugerăm să o trimiteți la stația de deșuri de produse după ce ați sigilat containerul.

Nu aruncați benzina folosită la coșul de gunoi sau în sol și canalizare.

Păstrați poziția de nivel poate scurge rapid și complet benzina atunci când motorul este fierbinte.

Date tehnice

Cilindree: 196 cm³ / motor în 4 timpi

Putere: 6,5 cp

Ieșire: 14-22 L/min

Presiune: 25-40 bar

Lungimea furtunului de ieșire: 30 cm

Include senzor de ulei




Figura 7-1

Instalare (a se vedea pagina

- 1) Conectați furtunul de deversare cu corpul de deversare (6), conectați furtunul de aspirație cu conectorul de aspirație (8) și montați robinetul cu bilă (9)* la un capăt al furtunului de evacuare.
- 2) Conectați mai întâi pistolul de pulverizare cu robinetul cu bilă (9)*. Apoi, conectați celălalt capăt al furtunului de ieșire cu robinetul de ieșire (7). Robinetul de ieșire (7) controlează pulverizarea substanțelor chimice.
- 3) Strângeți fiecare îmbinare a furtunurilor pentru a preveni scurgerile.
- 4) Verificați toate șuruburile și piulițele unității și asigurați-vă că sunt suficient de strânse înainte de a utiliza pulverizatorul electric.
- 5) Montați pulverizatorul electric și motorul pe cadru.
- 6) Țineți robinetul de evacuare și întrerupătorul pornit-oprit în poziția închisă înainte de a porni motorul.

* Dacă este furnizat

Operațiunea


Pregătirea și verificarea înainte de funcționare

NU EXISTĂ ULEI DE MAȘINĂ ÎN MOTOR, VĂ RUGĂM SĂ UMPLEȚI ULEIUL MAȘINII!

Verificați nivelul uleiului de motor:


Deșurubați jojă de ulei pentru a verifica dacă uleiul de motor se află în limitele specificate. Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, adăugați ulei de motor din orificiul de umplere până la înălțimea specificată.

Utilizarea uleiului de motor de marcă diferită va varia în funcție de temperatura mediului. Uleiul de motor recomandat de noi este SAE 10W-30.



(1)

Figura 7-2



1. Gaura jojă de ulei
2. Cel mai înalt nivel de ulei
3. Cel mai scăzut nivel de ulei

Verificați nivelul de combustibil:

Deschideți capacul rezervorului de combustibil și verificați nivelul de combustibil. Dacă nivelul este prea scăzut, adăugați combustibil din orificiul de umplere până când nivelul uleiului ajunge la placa de oprire roșie din interiorul filtrului. Se recomandă utilizarea benzinei standard fără plumb. Nu amestecați benzina cu uleiul de motor. Nu folosiți benzină cu materiale străine.

1. Rezervorul de combustibil
2. Orificiul
3. Linia de bază roșie pentru nivelul superior al combustibilului




Figura 7-3

Verificați filtrul de aer

Filtrul de aer are două tipuri de baie semiuscată și baie de ulei. Verificați dacă filtrul de aer este curat, iar spuma trebuie să fie lipsită de praf. Prima dată când se utilizează un filtru de aer în baie de ulei, umplerea nivelului de ulei curat al mașinii (nivelul de ulei marcat pe carcasa exterioră a filtrului de aer în baie de ulei) trebuie să fie spălat cu nivelul de ulei al carcasei exterioare a filtrului de aer. Vedeti în mod clar aplicațiile de siguranță și de avertizare înainte de a începe.




Figura 7-4

1. Piuliță fluture, 2. Capacul filtrului de aer, 3. Piuliță fluture
4. Element de filtru din hârtie, 5. Element de filtru din spumă, 6. Garnitură
7. Placă de bază mai curată.

Pornirea motorului

- a. Deschideți comutatorul de accelerație, închideți clapeta de accelerație, reglați supapa de accelerație în poziția corectă, mai întâi, trageți ușor de mânerul de pornire până când simțiți o ușoară rezistență, apoi trageți cu putere pentru a porni motorul pe benzină.
- b. După pornire, lăsați motorul să funcționeze 1-3 minute la ralanti, între timp, verificați starea de funcționare a motorului dacă acesta funcționează stabil sau lin și dacă există vreun zgomot anormal, apoi deschideți sufocatorul la maxim și reglați deschiderea accelerației pentru a obține viteza necesară.

1. Întrerupător de accelerație
2. Poziția deschisă a întrerupătorului de accelerație
3. Dop de golire
4. Ansamblul cablului de tracțiune




Figura 7-5





Figura 7-6

1. Starter
2. Setati starterul în poziția oprit

Figura 7-7
Întrerupător de oprire

Oprirea motorului

Atunci când motorul funcționează, țineți-vă departe de eșapament și nu vă apropiați de gura de evacuare, pentru sănătatea dumneavoastră. Fiți atenți la starea anormală a motorului în timpul funcționării. Dacă motorul produce sunete anormale sau vibrează intens, opriți imediat motorul.

ATENȚIE

Oprirea de urgență a motorului: Așezați comutatorul de oprire în poziția OFF. Procedura corectă de oprire a motorului este următoarea: Mai întâi îndepărtați încărcătura, lăsați motorul să meargă în gol timp de 2-3 minute, apoi puneți comutatorul de oprire în poziția OFF. Mașina se va opri imediat.

ATENȚIE

Nu opriți direct motorul fără a elimina sarcina în condiții normale.




Figura 7-8

1. Mânerul Întrerupătorului de accelerație
2. Poziția de închidere a comutatorului de accelerație
3. Bolț de scurgere a carburatorului

Reglarea motorului pe benzină

Fiecare motor pe benzină a fost testat și inspectat cu strictețe în fabrica noastră, în general, mașina poate funcționa în mod normal fără nici o ajustare. După o perioadă de funcționare, reglați motorul pe benzină conform următoarei proceduri, dacă este necesar:

Umplură




Figura 7-9

Supapă




Figura 7-10

A. Reglați distanța dintre supape: distanța dintre supapele de admisie: 0,10-0,15 mm; distanța dintre supapele de evacuare: 0,15-0,20 mm. a. Prindeți piulița de reglare a distanței dintre supape și eliberați piulița de blocare a supapei. b. Rotiți piulița de reglare a distanței dintre supape până la distanța specificată. C. Prindeți piulița de reglare a distanței dintre supape și înșurubați piulița de blocare a supapei. Cuplu: 10N.m (1,0kg.m) d. După ce ați înșurubat șurubul de blocare a supapei, verificați din nou distanța dintre supape.

B Reglați sistemul de reglare a regulatorului (arc de tensiune mare și mic, suportul de accelerație și maneta regulatorului de accelerație) a. Scoateți rezervoarul de combustibil. b. Înșurubați piulița de blocare și deplasați suportul de accelerație pentru a deschide complet supapa.

c. După deplasarea suportului de accelerație, deschiderea supapei și rotirea manetei regulatorului de accelerație în aceeași direcție pentru a poziția cea mai îndepărtată unde poate ajunge, înșurubați piulița de blocare. d. Verificați dacă suportul de accelerație și supapa se mișcă fără probleme.

e. Instalați rezervoarul de combustibil.




Figure 7-11

Note de despachetare

Asigurați-vă că motorul pe benzină este în stare normală la despachetare. Verificați cu atenție dacă sunt complete conform listei de ambalare. Compania noastră oferă motor pe benzină cu o calitate fină, mediu, performanțe și raport de cost ridicat.

Dacă aveți orice întrebare în timpul funcționării, vă rugăm să vă consultați cu dealerul local sau să telefonați direct la centrul nostru de servicii post-vânzare.

ATENȚIE

Nu dezasamblați singur motorul pe benzină în perioada de garanție! (În cazul în care motorul este dezasamblat, garanția este anulată)

Întreținere

Întreținerea zilnică: A: Verificați elementul de filtrare al filtrului de aer, îndepărtați murdăria și materialele străine pentru a menține elementul curat. B: Verificați piulițele de fixare dacă sunt strânse. C: Verificați nivelul uleiului dacă este menținut în intervalul specificat. După ce motorul a funcționat aproximativ 25 de ore, filtrul de aer trebuie curățat. După ce motorul a funcționat aproximativ 50 de ore, bujia trebuie verificată, trebuie îndepărtate depunerile de carbon și trebuie ajustată distanța la 0,7-0,8 mm.




Figura 9-1

Verificați aripioarele radiante și îndepărtați murdăria din ele. Înlocuiți uleiul de lubrifiere, deșurubați **bușonul de golire, înclinați ușor motorul și lăsați uleiul de lubrifiere să se scurgă, adăugați kerosen pentru a curăța și apoi scurgeți-l, în cele din urmă, strângeți bușonul de golire și umpleți noul ulei de lubrifiere până la nivelul de ulei specificat. ATENȚIE: Adăugați marca corectă de ulei, volumul de umplere pentru 160F 168FA/B este de 0,61,,pentru 173F, 177F, 182F și 188F este de 1,1L.**




Figura 9-2

După fiecare 100 de ore de funcționare, rezervorul de combustibil și filtrul trebuie curățate. Deschideți capacul rezervorului de combustibil, scoateți filtrul de filtrare și curățați-l cu o perie. Scoateți rezervorul de combustibil, curățați interiorul rezervorului și îndepărtați murdăria și apa atașate pe suprafața internă a rezervorului. Montați din nou rezervorul și montați filtrul, apoi umpleți cu motorină nouă până când nivelul uleiului atinge linia roșie de bază.

După fiecare doi ani de funcționare, verificați starea de îmbătrânire a tubului de ulei. În cazul în care există îmbătrânire, întărire sau fisuri, acesta trebuie înlocuit. Strângeți îmbinările tubului de ulei înlocuit și verificați scurgerea acestuia.

Întreținere înainte de oprirea utilizării pentru o perioadă lungă de timp

Din anumite motive, dacă motorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie întreținut o singură dată înainte de a fi depozitat: A: Scoateți rezervorul de combustibil, goliți tot combustibilul și curățați murdăria și apa din interiorul rezervorului. Deschideți robinetul de combustibil, deșurubați bușonul de golire din partea inferioară a carburatorului, scurgeți bine combustibilul din carburator și apoi, înșurubați bușonul de golire în poziția inițială. B: Deșurubați bușonul de scurgere din partea de jos a carterului și scurgeți bine uleiul de lubrifiere din carter, apoi strângeți bușonul de scurgere. C: Curățați suprafața exterioară a motorului pe benzină cu vată curată, îndepărtați murdăria și praful etc., apoi depozitați motorul pe benzină într-un loc curat și uscat, unde se află în condiții bune de ventilație. D: Rotiți arborele cotit și faceți ca pistonul pe benzină să se oprească în poziția limită superioară pentru a evita pătrunderea aerului. Eliminarea uleiului irosit: Vă rugăm să folosiți un recipient special pentru a colecta uleiul uzat de la motorul pe benzină și să-l trimiteți la stația locală de ulei uzat pentru eliminare. Nu turnați peste tot.

Transport și depozitare

Manipulați ușor în timpul încărcării și descărcării, păstrați-l în poziție verticală și nu-l înclinați. Interziceți cu strictețe ciocnirile și protejați de îmbibare în timpul transportului. Motorul pe benzină trebuie depozitat într-un loc curat, ventilat, ferit de umiditate și rezistent la umezeală. Dacă depozitați motorul pentru o perioadă lungă de timp:


1. Depozitați motorul pe benzină într-un loc curat, aerisit, ferit de umiditate și rezistent la umezeală.
2. Scurgeți complet combustibilul din mașină (inclusiv uleiul mașinii în filtrul de aer de tip baie de ulei).

Depanare

Problema		Cauza	Soluție
Bujia nu produce o scânteie	Bujie de aprindere	Depozite pe bujie. Distanța dintre bujii este prea mare sau prea mică. Izolatorul bujiei de aprindere este deteriorat.	Eliberați depozitele. Reglați la 0,7-0,8. Înlocuiți bujia de aprindere.
	Altele	Aprinzător deteriorat. Forța magnetică a volanului este slabă.	Înlocuiți aprinzătorul. Înlocuiți volantul.
Bujia produce o scânteie	Compresie bună	Prea mult combustibil în cilindru. Combustibil necorespunzător sau apă sau murdărie în combustibil.	Înșurubați bujia, uscați-o și înșurubați-o. Schimbați combustibilul.
	Nu curge benzină după ce ați înșurubat șurubul de golire din partea de jos a carburatorului	Supapă cu știfturi blocate	Spălați sau înlocuiți carburatorul
	Alimentare cu ulei normală, dar compresie slabă	Inelul pistonului este uzat. Bujie slăbită. Capul cilindrului prezintă scurgeri, distanța dintre supape sau sincronizare greșită.	Înlocuiți. Înșurubați bine. Curățați, reinstalați sau reajustați.
	Aprinderea și alimentarea cu benzină sunt normale	Contact slab al cablului de contact înalt cu bujia de aprindere. Funcționare defectuoasă a întrerupătorului de oprire sau scurtcircuit. Alarma de ulei a mașinii deteriorată.	Eliminați și corectați. Eliminați. Înlocuiți.
Insuficiență de viteză sau de putere	Nu se deschide starterul. Ventilația tobei de eșapament este slabă. Piese mobile sunt uzate. Kitul regulatorului nu atinge un echilibru optim. Energia de aprindere prea mică. Decalaj prea mare al supapelor. Depozit de carbon existent în capul cilindrului.		Deschideți starterul. Înlocuiți toba de eșapament. Verificați sau înlocuiți. Reglați kitul regulatorului. Înlocuiți aprinzătorul sau înlocuiți volantul. Reglați la intervalul specificat. Curățați depozitul de carbon.
Viteză de țesut prea mare	Kitul regulatorului nu atinge starea optimă de potrivire. Carburator greșit. Distanța dintre bujii nu este corectă.		Reglați kitul de reglare a regulatorului. Înlocuiți carburatorul. Reglați distanța.
Viteză prea mare	Bara regulatorului nu apasă bine pe glisorul regulatorului sau glisorul regulatorului este dezactivat.		Reajustați sau asamblați cursorul regulatorului.
Sunet anormal	Decalaj de supapă necorespunzător. Angrenajul arborelui cu came este deteriorat.		Reglați distanța dintre supape. Înlocuiți arborele cu came.
Scurgeri ale carburatorului	Supapă cu știfturi care se blochează din cauza acumulării de murdărie.		Bateți ușor în carburator sau curățați-l.
	Garnitură inelară deformată.		Înlocuiți.

POMPA

Descriere



Instrucțiuni de operare

1. Verificați fiecare element de fixare și asigurați-vă că pulverizatorul și 2. Așezați cele două scripete în linie dreaptă, iar cureaua la o strângere corespunzătoare.
3. Fiecare îmbinare a furtunurilor trebuie să fie strânsă pentru a preveni scurgerile de corn.
4. Înainte de a porni motorul, închideți supapa. Slăbiți șurubul de reglare a presiunii și trageți regulatorul de presiune spre partea superioară.
5. Porniți motorul pentru a alimenta pulverizatorul, mențineți o revoluție corespunzătoare. Apăsăți butonul de reglare a presiunii până jos. Mențineți presiunea în jurul valorii de 21-35 kg prin reglarea șurubului de reglare a presiunii.
6. Deschideți supapa pentru a începe pulverizarea.
7. După terminarea pulverizării, trageți regulatorul de presiune în partea superioară și acționați pulverizatorul cu apă proaspătă pentru a curăța substanțele chimice rămase.

Lubrifierea pompei

1. Înlocuiți uleiul de motor după ce pulverizatorul a fost utilizat timp de primele 10 ore, 50 de ore și apoi la fiecare 70 de ore.
2. Scurgeți uleiul de motor murdar prin deșurubarea dopului de golire.
3. După ce bușonul de golire este înșurubat, scoateți capacul de admisie a uleiului și umpleți cu ulei de motor proaspăt nr. 30-40.
4. Păstrați nivelul uleiului la 2/3 din paharul de ulei.
5. Umpleți întotdeauna cupele de unsoare cu unsoare. Înșurubați cupele de unsoare 2-3 cicluri la fiecare 2 ore de pulverizare.


Depanarea problemelor

- a. Eșecul alimentării și instabilitatea presiunii.
1. Verificați dacă carcasa de aspirație prezintă scurgeri sau este blocată.
 2. Deschideți supapa pentru a elibera surplusul de aer. 3. Scoateți camera de aspirație și camera de ieșire a apei, verificați dacă supapele sunt blocate sau deteriorate.

Scurgere de butelii

1. Îndepărtați capacul de protecție împotriva prafului și înfășurați inelele de reglare.
2. Dacă tot degeaba, înlocuiți garniturile V din cilindru.

GLAVNI DIJELOVI



MOTORA

Općenito

Zamolite vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije rada s benzinskim motorom.

Benzinski motor opće namjene ima izvrsnu kvalitetu budući da ima prednosti lakog pokretanja, pouzdane izlazne snage, uštede goriva, male buke pri radu i vibracija, malog obujma, višenamjenskog ventilatorskog tipa i savršenog sustava servisiranja nakon prodaje koji vam omogućuje korištenje bez brinuti se.

Ovaj serijski benzinski motor ima jednocilindrični, četverotaktni, prisilno zračno hlađenje, OHV25° nagnutu, donju bregastu osovinu, tranzistorsko beskontaktno paljenje i pouzdan sustav zagrijavanja strojnog ulja. Male je veličine, male težine i kompaktne strukture.

Ovaj priručnik uključuje najnovije serije benzinskih motora i pravovremene informacije o radu i servisu (crtež priručnika ne predstavlja u potpunosti stvarnu stvar i služi samo kao referenca). Ima smjernice za vaš rad. Budući da se proizvod stalno poboljšava, benzinski motor će biti podložan izmjenama i poboljšanjima bez prethodne najave.

Ako se ovaj benzinski motor preprodava, priručnik treba smatrati fiksnim dijelom, u suradnji s benzinskim motorom za preprodaju.


CAUTION

Pažljivo pročitatite ovaj priručnik prije rada i radite strogo u skladu sa zahtjevima priručnika. Naš benzinski motor je pouzdan i siguran bez ozljeda osoba i oštećenja opreme, ali, ako ne slijedite zahtjeve priručnika za rad, to će dovesti do ozljeda osoba i oštećenja opreme.

Raspon primjene

Benzinski motor opće namjene, kao izvor energije, može se koristiti za generatorski set, pumpu za vodu, mini frezu, vrtnu i arhitektonske strojeve, itd. terminalne proizvode, osim automobilskih aplikacija.

Glavni opis



- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Spremnik goriva | 5. Prigušivač | 9. Sklop rasplinjača |
| 2. Aplikacija za visoke temperature | 6. Čistač zraka | 10. Komp |
| 3. Šipka za mjerenje ulja | 7. Poklopac spremnika goriva | 11. Rukohvat za početnike |
| 4. Ventilator radilice | 8. Poklopac glave cilindra | |

* Proizvođač zadržava pravo na promjene u dizajnu proizvoda i tehničkim specifikacijama bez prethodne obavijesti, osim ako te promjene značajno ne utječu na performanse i sigurnost proizvoda. Dijelovi opisani / ilustrovani na stranicama priručnika koji držite u rukama mogu se također odnositi na druge modele proizvoda iz proizvodne linije proizvođača sličnih karakteristika i možda neće biti uključeni u proizvod koji ste upravo nabavili.

* Kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost proizvoda te valjanost garancije, sve popravke, inspekcije ili zamjene, uključujući održavanje i posebna podešavanja, moraju provoditi samo tehničari ovlaštenog servisnog odjela proizvođača.

* Uvijek koristite proizvod s isporučenom opremom. Rad proizvoda s neisporučenom opremom može uzrokovati malfunkcije ili čak ozbiljne ozljede ili smrt. Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za ozljede i štete koje proizlaze iz korištenja neusklađene opreme.

Sigurnosne napomene

Kako bi se izukirao suipun rad

Ne činite to kada ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, inače možete izazvati ozbiljne ozljede.

OPREZI

- Rukovatelji moraju biti posebno obučeni. Osobama koje nisu kvalificirane za rukovanje benzinskim motorom strogo je zabranjen pristup za rad s ovim benzinskim motorom.
- Tijekom rada benzinskog motora, ispušni plin sadrži neke spojeve CO i CH (sadržaj unutar standardi). Kako bi se izbjegle nezgode, motor se ne smije koristiti u zatvorenom prostoru. Ako se mora koristiti u zatvorenom prostoru, ispušni plin mora voditi prema vanjskoj strani prostorije, a izlaz cijevi za vođenje ne smije biti udaljen manje od 1 m od vrata i prozora, u međuvremenu, zrak u prostoriji mora biti bez inhibicije.
- Radi sigurnosti vas i drugih, obratite pozornost na sljedeće sigurnosne oznake:



Motor i ispušni sustav postaju vrlo vrući tijekom rada i ostaju vrući neko vrijeme nakon zaustavljanja. Kontakt s vrućim dijelovima motora može uzrokovati opekline i može zapaliti neke materijale


- Držite benzin izvan dohvata djece.
- Nemojte dopustiti postavljanje zapaljivih, eksplozivnih i bilo kojih drugih opasnih tvari oko benzinskog motora kako biste izbjegli pucajući.
- Radni prostor mora biti ventiliran. Izvor vatre mora biti udaljen najmanje 10 m od motora. Što ima više, motor mora ležati u gornjem smjeru vjetra od izvora vatre.
- Prilikom punjenja goriva i ulja za podmazivanje, motor mora biti zaustavljen.
- Strogo zabraniti pušenje tijekom punjenja, ne dopustiti prelijevanje goriva i ulja za podmazivanje. Ako se gorivo ili ulje za podmazivanje prelije ili iscuri van, temeljito ga očistite prije pokretanja motora.
- Nemojte dopustiti pokretanje benzinskog motora kako biste izbjegli oštećenje benzinskog motora prije punjenja ulja za podmazivanje ili punjenja maziva ulje nije dovoljno.

Dugotrajni kontakt s benzinom može dovesti do raka kože. Iako je to mala mogućnost, ali svaki dan kontaktirati s benzinom može biti moguće. Nakon svake upotrebe benzina operite ruke vodom i sapunom što je prije moguće. Drži ga podalje dohvat djece.

Pažljivo zaštitite okoliš kada odlazete iskorišteni benzin. Predlažemo da se nakon toga pošalje na stanicu za otpad zapečaćena posuda. Ne izlijevajte iskorišteni benzin u kantu za smeće ili u zemlju i kanalizaciju. Održavanje ravnog položaja može brzo i temeljito ispustiti benzin kada je motor vruć.

Tehnički podaci

Obujam: 196 cc/4 takta
 Konjska snaga: 6,5 ks
 Isporuka: 14-22 L/min
 Tlak: 25-40 bara
 Duljina odvodnog crijeva: 30 cm
 Uključuje senzor ulja



Instalacija (vidi stranicu 65)

- 1) Spojite prelivno crijevo s prelivnim tijelom (6), spojite usisno crijevo s usisnim priključkom (8) i postavite kuglasti ventil (9)* na jedan kraj izlaznog crijeva.
- 2) Prvo spojite pištolj za prskanje s kuglastim ventil (9)*. Zatim spojite drugi kraj izlaznog crijeva s izlaznim pipa (7). Izlazni pipa (7) kontrolira prskanje kemikalija.
- 3) Zategnite svaki spoj crijeva kako biste spriječili curenje.
- 4) Provjerite sve vijke i matice jedinice i provjerite jesu li dovoljno čvrsti prije upotrebe raspršivača.
- 5) Montirajte raspršivač za napajanje i motor na okvir.
- 6) Držite izlazni kurac i prekidač za uključivanje i isključivanje u zatvorenom položaju prije pokretanja motora.

* Ako je osigurano.

Operacija


Priprema i provjera prije rada

U MOTORU NEMA STROJNOG ULJA, MOLIM VAS NAPUNITE STROJNO ULJE!

Provjerite razinu motornog ulja:


Odvijte šipku za mjerenje razine ulja kako biste provjerili je li motorno ulje unutar navedenog raspona. Ako je razina ulja preniska, dodajte motorno ulje iz otvora za punjenje do navedene visine.

Korištenje motornog ulja različite marke ovisit će o temperaturi okoliša. Naše preporučeno motorno ulje je SAE 10W-30.



(1)

Slika 7-2




1. Otvor za šipku za mjerenje ulja
2. Najviša razina ulja
3. Najniža razina ulja


Provjerite razinu goriva:

Otvorite poklopac spremnika za gorivo i provjerite razinu goriva. Ako je razina preniska, dodajte gorivo iz otvora za punjenje dok razina ulja ne dosegne crvenu zaustavnu pločicu unutar sita. Naša preporučena marka goriva je standardni benzin (bezolovni benzin je standard). Ne miješajte benzin s motornim uljem. Nemojte koristiti benzin sa stranim materijalima.

1. Spremnik goriva 2. Rupa 3, crvena osnovna linija za gornju razinu goriva



Slika 7-3




Slika 7-4

1. Leptir matica, 2. Poklopac pročistača zraka, 3. Leptir matica
4. Papirnati filtarski element, 5. Pjenasti filtarski element, 6. Brtva
7. Osnovna ploča čistača.

Pokretanje motora


- a. Otvorite prekidač za gas, zatvorite prigušnicu, podesite ventil za gas kako treba položaju, prvo lagano povucite ručku za pokretanje dok ne osjetite mali otpor, a zatim snažno povucite kako biste pokrenuli benzinski motor.
- b. Nakon pokretanja, pustite motor da radi 1-3 minute u praznom hodu, u međuvremenu provjerite stanje rada motora radi li stabilno ili glatko i postoji bilo kakvu neuobičajenu buku, zatim otvorite čok do maksimuma i namjestite gas otvaranje za postizanje potrebne brzine. Trenutno je proces pokretanja završen nad.

1. Prekidač gasa
2. Otvoreni položaj prekidača gasa
3. Odvodni čep
4. Sklop kabela za povlačenje




Slika 7-5

(4)



Slika 7-6

1. Gušiti
2. Postavite prigušnicu u isključen položaj



(4)

Slika 7-7
Prekidač za zaustavljanje


Zaustavljanje motora

OPREZI!

Dok motor radi, držite se blizu ispušnog lonca i ne gledajte u izlaz ispušnih plinova radi vlastitog zdravlja. Adresa pozornost na nenormalno stanje motora dok radi. Ako pronađete nenormalan zvuk, škripanje vibracija, ozbiljno kretanje i pucanje itd. odmah zaustavite motor.

Zaustavljanje motora u nuždi: Postavite prekidač za zaustavljanje u položaj OFF ili izravno izvucite svjećicu. Ispravno zaustavljanje motor je: prvo uklonite opterećenje, pustite da radi u praznom hodu 2-3 minute, zatim postavite prekidač za zaustavljanje u položaj OFF ili izravno izvucite iskrnu utikač, stroj će se odmah zaustaviti.

Nemojte izravno zaustavljati motor bez uklanjanja opterećenja u normalnom stanju.




Slika 7-8

1. Ručka prekidača za gas
2. Zatvoreni položaj prekidača gasa
3. Ispusni vijak rasplinjača

Podešavanje benzinskog motora

Svaki benzinski motor je strogo testiran i pregledan u našoj tvornici, općenito, stroj može raditi normalno bez ikakvih podešavanja. Nakon što je radio neko vrijeme, prilagodite ga na benzinski motor prema sljedećem postupku ako je potrebno

Punilo



Slika 7-9

Ventil




Slika 7-10

Ruka za ljuljanje
Matica za zaključavanje ventila
Matica za podešavanje razmaka ventila
Za povećanje razmaka ventila, izvijte maticu. Za smanjenje razmaka ventila, zeznite maticu.

A. Podesite razmak ventila: razmak usisnog ventila: 0,10-0,15 mm; Razmak ispušnog ventila: 0,15 0,20 mm. a. Uхватите maticu za podešavanje razmaka ventila i otpustite maticu za zaključavanje ventila. b. Okrenite maticu za podešavanje razmaka ventila na određeni razmak. C. Uхватите maticu za podešavanje razmaka ventila i zavijte maticu za zaključavanje ventila. Okretni moment: 10N.m (1.0kg.m) d. Nakon što zavrnete vijak za zaključavanje ventila, ponovno provjerite razmak ventila. B Prilagodite sustav regulatora (velika i mala opruga napetosti, oslonac gasa i ručica regulatora gasa) a. Izvadite spremnik za gorivo. b. Pričvrstite maticu za zaključavanje i pomaknite nosač gasa kako biste potpuno otvorili ventil.

c. Nakon pomicanja nosača gasa, otvaranja ventila i okretanja ručice regulatora gasa u istom smjeru u krajnji položaj gdje može doseći, zavijte maticu za zaključavanje. d. Provjerite kreću li se nosač gasa i ventil glatko. e. Ugradite spremnik za gorivo.



Slika 7-11

Bilješke o raspakiravanju

Prilikom raspakiranja pažljivo dovedite benzinski motor u normalno stanje. Pažljivo provjerite jesu li potpuni prema popisu pakiranja. Naša tvrtka nudi benzinske motore visoke kvalitete, okoliša, performansi i visokog omjera troškova.


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s radom, obratite se svom lokalnom prodavaču ili izravno nazovite naš servisni centar nakon prodaje.

⚠ CAUTION

Ne rastavljajte sami benzinski motor unutar jamstvenog roka! (Ako rastavlja korisnik, ne može se pridružiti certifikaciji naloga).


Održavanje

Svakodnevno održavanje: A Provjerite element filtera pročistača zraka, uklonite prljavštinu i strane materijale kako bi element ostao čist. B Provjerite jesu li pričvrstne matice zategnute. C Provjerite održava li se razina ulja za podmazivanje unutar navedenog raspona. Nakon što je motor radio oko 25 sati, pročistač zraka treba očistiti. Nakon što je motor radio oko 50 sati, potrebno je provjeriti svječicu, ukloniti naslage ugljika i podesiti njen razmak na 0,7-0,8 mm.



Slika 9-1

Provjerite zračne peraje i uklonite prljavštinu među njima. Zamijenite ulje za podmazivanje, odvrnite čep za ispuštanje, lagano nagnite motor i pustite da ulje za podmazivanje iscuri, dodajte kerozin za čišćenje i zatim ga ispuštite, na kraju zategnite čep za ispuštanje i nalijte novo ulje za podmazivanje na propisano ulje razini. **OPREZ: Dodajte ispravnu marku ulja, volumen punjenja za 160F 168FA/B je 0,61, za 173F, 177F, 182F i 188F je 1,1L.**



Slika 9-2

Nakon svakih 100 sati rada, spremnik goriva i cjedilo filtera moraju se očistiti. Otvorite poklopac spremnika goriva, izvadite cjedilo filtera i očistite ga četkom. Skinite spremnik za gorivo, očistite unutrašnjost spremnika i uklonite prljavštinu i vodu na unutarnjoj površini spremnika. Ponovno sastavite spremnik i postavite cjedilo, zatim napunite novo loživo ulje dok razina ulja ne dosegne crvenu osnovnu liniju.

Nakon rada svake dvije godine, provjerite stanje starenja cijevi za ulje. Ako dođe do starenja, otvrdnuća ili pukotina, mora se zamijeniti. Zategnite spojeve zamijenjenih cijevi za ulje i provjerite njihovo curenje.

Održavanje prije prestanka korištenja na duže vrijeme

Iz nekih razloga, ako se motor ne koristi dulje vrijeme, mora se jednom održavati prije nego što se pohrani: A Skinite spremnik goriva, ispuštite svo gorivo i očistite prljavštinu i vodu unutar spremnika. Otvorite slavinu za gorivo, odvrnite čep za pražnjenje na dnu rasplinjača, temeljito ispuštite gorivo iz rasplinjača, a zatim zavrtnite čep za pražnjenje u prvobitni položaj. B Odvijte čep za ispuštanje na dnu kućišta radilice i temeljito ispuštite ulje za podmazivanje iz kućišta radilice, zatim zategnite čep za ispuštanje. C Očistite vanjsku površinu benzinskog motora čistom vatom, uklonite prljavštinu i prašinu itd., zatim pohranite benzinski motor na čisto i suho mjesto s dobrom ventilacijom. D Okrenite radilicu i zaustavite klip benzina u gornjem graničnom položaju kako biste izbjegli ulazak zraka. Zbrinjavanje otpadnog ulja: Koristite poseban spremnik za prikupljanje otpadnog ulja iz benzinskog motora i pošaljite ga na lokalnu postaju za otpadno ulje na zbrinjavanje. Ne sipajte posvuda.

Prijevoz i skladištenje

Lagano rukujte prilikom utovara i istovara, držite se uspravno i nemojte se naginjati. Strogo zabraniti udaranje i zaštititi od namakanja tijekom transporta. Benzinski motor treba čuvati na čistom, prozračenom mjestu zaštićenom od vlage i vlage. Ako motor skladištite na duže vrijeme:



1. Čuvajte benzinski motor na čistom, prozračenom mjestu zaštićenom od vlage i vlage.
2. Potpuno ispuštite gorivo iz stroja (uključujući strojno ulje u pročistaču zraka s uljnom kupkom).

Rješavanje problema

Problem		Uzrok	Otopina
Nema iskre na svjećici	Svjećica	Postoji depozit za svjećice. Raspon svjećice je prevelik ili premalen Izolator svjećice oštećen	Očistiti naslage Podesite na 0,7-0,8 Zamijenite svjećicu
	Ostalo	Upaljač oštećen Tjedan magnetske sile zamašnjaka	Zamijenite upaljač Zamijenite zamašnjak
Imati iskru na svjećici	Sažimanje dobro	Previše goriva u cilindru. Nisko gorivo, ima vode ili prljavštine	Odvijte svjećicu, osušite i zavrnite. Obnoviti gorivo
	Nema istjecanja benzina nakon odvrtnja ispusnog vijka na dnu karburatora.	Pin ventil blokiran	Operite ili obnovite karburator
	Dovod ulja normalan, ali kompresija je loša.	Klipni prsten istrošen Svjećica je olabavljena Glava cilindra curi, razmak ventila ili razvod je pogrešan	Obnoviti Čvrsto zavrnite Očistite, ponovno instalirajte ili ponovno prilagodite
	Normalno paljenje i dovod benzina	Loš kontakt visokonaponskog kabela sa svjećicom. Neispravnost prekidača za zaustavljanje ili kratki spoj. Alarm strojnog ulja oštećen.	Eliminirati i ispraviti Eliminirati Obnoviti
Nedostatak brzine ili snage	Prigušnica bez otvaranja Prigušivač Ventilacija je loša Pokretni dijelovi su istrošeni Komplet regulatora ne postiže optimalnu ravnotežu Energija paljenja je premala Zazor ventila je prevelik Postojeće naslage ugljika na glavi motora		Otvorite prigušnicu Obnovite prigušnicu Provjerite ili zamijenite Podesite komplet regulatora Obnovite upaljač ili zamijenite zamašnjak. Podesite na navedeni raspon Uklonite naslage ugljika.
Prevelika brzina tkanja	Komplet regulatora ne za postizanje optimalnog stanja podudaranja Pogrešan rasplinjač Razmak svjećice nije točan		Podesite komplet regulatora Obnovite karburator Podesite razmak
Previsoka brzina	Gumb regulatora nto pritisnuti klizač regulatora čvrsto ili isključiti klizač regulatora.		Ponovno namjestite ili sastavite klizač regulatora.
Nenormalan zvuk	Pogrešan razmak ventila. Zupčanik brega je oštećen		Podesite razmak ventila Zamijenite bregasto vratilo
Propuštanje rasplinjača	Pin ventil zalijepljen od prljavštine		Lagano udarite po karburatoru ili ga očistite
	O-prsten deformiran		Obnoviti

CRPKA

Opis



Upute za rad

1. Provjerite svaki pričvršćivač i uvjerite se da prskalice i 2. Postavite dvije remenice u ravnu liniju, a remen u odgovarajuću tijesnost.
3. Svaki spoj crijeva mora biti zategnut kako bi se spriječilo curenje sirene.
4. Prije pokretanja motora, zatvorite ventil. Otpustite vijak za podešavanje tlaka i povucite regulator tlaka na vrh.
5. Pokrenite motor za napajanje raspršivača, održavajte pravilan broj okretaja. Pritisnite regulator pritiska do dna. Držite pritisak oko 21-35 kg podešavanjem vijka za podešavanje tlaka.
6. Otvorite ventil za početak prskanja.
7. Nakon završetka prskanja, povucite regulator tlaka na vrh i pokrenite raspršivač svježom vodom kako biste očistili preostale kemikalije.

Podmazivanje pumpe

1. Zamijenite motorno ulje nakon što ste prskalicu koristili prvih 10 sati, 50 sati, a zatim svakih 70 sati.
2. Ispustite prljavo motorno ulje odvrtnjem čepa za ispuštanje.
3. Nakon što je čep za pražnjenje zavrnut, uklonite poklopac ulaza za ulje i ponovno napunite # 30-40 svježeg motornog ulja.
4. Održavajte razinu ulja na 2/3 uljne čaše.
5. Posude za mast uvijek napunite mašću. Zašrafite čašice za mast 2-3 ciklusa svaka 2 sata prskanja.


Rješavanje problema

- a. Neuspjeh u hranjenju i nestabilnost tlaka.
 1. Provjerite curi li usisna kućica ili je zaglavljena.
 2. Otvorite ventil kako biste ispuštali višak zraka. 3. Uklonite usisnu komoru i komoru za izlaz vode i provjerite je li ventil Sklopovi su zapeli ili oštećeni.

Propuštanje cilindra

1. Uklonite poklopac otporan na prašinu i namotajte prstenove za podešavanje.
2. Ako je i dalje uzalud, zamijenite V-brtve u cilindru.

FŐ ALKATRÉSZEK



MOTOR

Általános

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a benzinmotort üzembe helyezi.

Az általános célú benzinmotor kiváló minőségű, mivel könnyű indítás, megbízható teljesítmény, alacsony üzemanyag-fogyasztás, alacsony zajszint és rezgés, kis hengerűrtartalom, többféle teljesítmény-elosztási típus és tökéletes értékesítés utáni szervizrendszer előnyeivel rendelkezik, így gondtalanul használható.

Ez a benzinmotor-sorozat egyhengeres, négyütemű, kényszerlevegő-hűtéses, OHV25°-os dőlésszögű, alsó vezérműtengelyes, tranzisztoros érintésmentes gyújtással és megbízható motorolaj-melegítő rendszerrel rendelkezik. Mérete kicsi, súlya könnyű, szerkezete kompakt.

Ez a kézikönyv tartalmazza a legújabb benzinmotor-sorozatot, valamint a megfelelő üzemeltetési és szervizelési információkat (a kézikönyvben szereplő rajzok nem teljesen felelnek meg a valóságnak, és csak tájékoztató jellegűek). Útmutatást tartalmaz az üzemeltetéshez. Mivel a termék folyamatosan fejlesztés alatt áll, a benzinmotor előzetes értesítés nélkül módosulhat és továbbfejlesztésre kerülhet.

A kézikönyvet a benzinmotorhoz kell mellékelni, ha a motort harmadik félnek értékesítik.


FIGYELEM

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a használat előtt, és szigorúan tartsa be a kézikönyvben szereplő előírásokat. Benzines motorunk megbízható és biztonságos, nem okoz személyi sérüléseket és berendezéskárosodásokat, azonban a kézikönyvben szereplő előírások be nem tartása személyi sérülésekhez és berendezéskárosodásokhoz vezethet.

Alkalmazási terület

Az általános célú benzinmotor, mint erőforrás, generátorok, vízszivattyúk, mini talajmarók, kertészeti és építőipari gépek, valamint végtermékek gyártásához használható, kivéve az autóiipari alkalmazásokat.

Főbb jellemzők



1. Üzemanyag-tartály
2. Magas hőmérsékletű címke
3. Olajsztintmérő
4. Főtengely ventilátor kimenet

5. Kipufogó
6. Légszűrő
7. Üzemanyag-tartály fedél
8. Hengerfej fedél

9. Karburátor szerelvény
10. Indítóegység
11. Indító markolat

* A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül kisebb változtatásokat eszközöljön a termék kialakításában és műszaki specifikációjában, kivéve, ha ezek a változtatások jelentősen befolyásolják a termékek teljesítményét és biztonságát. A kézikönyv kezében tartott oldalakon leírt/illusztrált alkatrészek a gyártó termékcsaládjának más, hasonló tulajdonságokkal rendelkező modelljeire is vonatkozhatnak, és előfordulhat, hogy az Ön által most megvásárolt termék nem tartalmazza azokat.

* A termék biztonságának és megbízhatóságának, valamint a garancia érvényességének biztosítása érdekében minden javítási, ellenőrzési vagy csere munkát, beleértve a karbantartást és a speciális beállításokat is, kizárólag a gyártó hivatalos szervizének szakemberei végezhetnek.

* A terméket mindig a mellékelt felszereléssel használja. A termék üzemeltetése a nem mellékelt felszereléssel üzemzavarokat vagy akár súlyos sérülést vagy halált okozhat. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a nem megfelelő felszerelés használatából eredő sérülésekért és károkért.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

A biztonságos működés érdekében

Ne használja a terméket fáradt, beteg vagy alkohol hatása alatt, mert ez súlyos sérüléseket okozhat.

FIGYELEM

- A kezelőket speciális képzésben kell részesíteni. A benzinmotor kezelésére nem jogosult személyek szigorúan tilos a benzinmotort üzemeltetni.
- A benzinmotor működése során a kipufogógáz CO és CH vegyületeket tartalmaz (a tartalom a szabványnak megfelelő). A balesetek elkerülése érdekében a motort tilos beltéri helyiségekben használni. Ha beltéri használatra kényszerül, a kipufogógázt a helyiségből el kell vezetni, és a vezeték kivezetésének az ajtóktól és ablakoktól legalább 1 m-re kell lennie, ugyanakkor a helyiségben a levegőnek akadálytalanul kell áramlania.
- Az Ön és mások biztonsága érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő biztonsági címkéket:

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ALKATRÉSZEI NE ÉRINTSE MEG!

A motor és a kipufogórendszer működés közben nagyon felforrósodik, és leállítás után is egy ideig forró marad. A forró motoralkatrészekkel való érintkezés égési sérüléseket okozhat, és egyes anyagokat meggyújthat.

- A benzint tartsa gyermekektől elzárt helyen.
- Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy más veszélyes anyagokat a benzinmotor közelében, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- A munkakörülményeket szellőztetni kell. A tűzforrást legalább 10 m távolságra kell tartani a motortól. Ezenkívül a motor a tűzforrás föléli szélirányban kell elhelyezkedjen.
- Üzemanyag és kenőolaj töltésekor a motort le kell állítani.
- A töltés során szigorúan tilos a dohányzás, ne engedje, hogy az üzemanyag és a kenőolaj kiömljön. Ha az üzemanyag vagy a kenőolaj kiömlött vagy kifolyt, alaposan tisztítsa meg a motort, mielőtt beindítaná.
- Ne indítsa el a benzinmotort, hogy elkerülje a benzinmotor károsodását, mielőtt kenőolajat töltött volna be, vagy ha a kenőolaj mennyisége nem elegendő.

FIGYELEM

Hosszú ideig tartó, ismételt benzinrel való érintkezés bőrrákot okozhat. Bár ez csak kis valószínűséggel fordul elő, de a benzinrel való érintkezés minden nap lehetséges. Benzin használata után minél hamarabb mossa meg kezét vízzel és szappannal. Tartsa gyermekektől elzárva.

FIGYELEM

A használt benzint gondosan védje a környezetre. Javasoljuk, hogy lezárt tartályban vigye el a hulladékgyűjtő állomásra.

Ne öntse a használt benzint a szemétkbe, a talajba vagy a csatornába.

A motor meleg állapotában tartsa vízszintes helyzetben, hogy a benzin gyorsan és teljesen kifolyhasson.

Műszaki adatok

Hengerűrtartalom: 196 cm³ / 4 ütemű motor


Teljesítmény: 6,5 LE

Teljesítmény: 14-22 l/perc

Nyomás: 25-40 bar

Kivezető tömlő hossza: 30 cm

Olajsint-érzékelővel



Telepítés (lásd 2. oldal)

- 1) Csatlakoztassa a túlfolyó tömlőt a túlfolyó testhez (6), csatlakoztassa a szívótömlőt a szívócsatlakozóhoz (8), és illessze be a gömbcsap (9)* egyik végét a kivezető tömlő egyik végére.
- 2) Először csatlakoztassa a szórópisztolyt a gömbcsaphoz (9)*. Ezután csatlakoztassa a kivezető tömlő másik végét a kivezető csaphoz (7). A kivezető csap (7) szabályozza a vegyszerek permetezését.
- 3) Húzza meg a tömlők minden csatlakozását, hogy ne szivároгjon.
- 4) Ellenőrizze a készülék összes csavarját és anyáját, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelően meg vannak húzva, mielőtt a motoros permetezőt használná.
- 5) Szerelje fel a motoros permetezőt és a motort a vázra.
- 6) A motor beindítása előtt tartsa zárva a kivezető csapot és a be-/kikapcsoló gombot.

* Ha van ilyen.

Működés


Felkészülés és ellenőrzés a használat előtt

NE TÖLTÖN GÉPOLAJT A MOTORBA, KÉRJÜK, TÖLTSE FEL A GÉPOLAJT!

Ellenőrizze a motorolaj szintjét:


Csavarja ki az olajsintmérő pálcát, és ellenőrizze, hogy a motorolaj szintje a megadott határértékeken belül van-e. Ha az olajsint túl alacsony, töltsse fel a motorolajat a töltőnyíláson keresztül a megadott magasságig.

Különböző márkájú motorolajok használata a környezeti hőmérséklettől függően eltérő lehet. Ajánlott motorolajunk a SAE 10W-30.



(1)

7-2. ábra




1. Olajsintmérő lyuk
2. Legmagasabb olajsint
3. Legalacsonyabb olajsint

Üzemanyagszint ellenőrzése:

Nyissa ki az üzemanyagtartály fedelét, és ellenőrizze az üzemanyagszintet. Ha a szint túl alacsony, töltsse fel az üzemanyagot a töltőnyíláson keresztül, amíg az olajsint el nem éri a szűrő belsejében található piros ütközőlemezt. Ajánlott üzemanyag-márkánk a standard benzín (az ólommentes benzín a standard). Ne keverje össze a benzint a motorolajjal. Ne használja a benzint idegen anyagokkal.


1. Üzemanyagtartály
2. Nyílás
3. Piros alapvonal a felső üzemanyagszinthez



7-3. ábra

Ellenőrizze a légszűrőt

A légszűrő kétféle típusú: félszáraz és olajfürdős. Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e, és nincs-e rajta por. Először az olajfürdős légszűrőt használja, töltsse fel a tiszta motorolajszintet (az olajsint a légszűrő külső burkolatán van jelölve), majd öblítse le a légszűrő külső burkolatának olajsintjével. Indítás előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági és figyelmeztető címkéket.




7-4. ábra

1. Pillangóanyás, 2. Légszűrő fedél, 3. Pillangóanyás
4. Papír szűrőelem, 5. Habszűrő elem, 6. Tömítés
7. Tisztító alaplemez.


A motor indítása

- a. Nyissa meg a fojtószelepet, zárja el a fojtót, állítsa a fojtószelepet a megfelelő helyzetbe, először kissé húzza meg az indítókarot, amíg enyhe ellenállást nem érez, majd erőteljesen húzza meg, hogy beinduljon a benzinmotor.
- b. Indítás után hagyja a motort 1-3 percig alapjáraton járni, közben ellenőrizze a motor működését, hogy stabilan és simán jár-e, és nincs-e rendellenes zaj, majd nyissa ki a fojtót a maximális állásba, és állítsa be a fojtószelepet a kívánt fordulatszám eléréséhez.

1. Fojtókapcsoló
2. A fojtószelep kapcsoló nyitott állása
3. Leeresztő dugó
4. Húzókábel-szerelvény




7-5. ábra



7-6. ábra

1. Fojtó
2. Állítsa a fojtót kikapcsolt helyzetbe



7-7. ábra: Leállító kapcsoló

A motor leállítása


A motor működése közben tartsa magát távol a kipufogótól, és egészségügyi okokból ne álljon a kipufogógáz kivezetése elé. Figyeljen a motor rendellenes működésére. Ha a motor rendellenes hangot ad vagy erősen rezeg, azonnal állítsa le a motort.

FIGYELEM

A motor vészleállítása: Állítsa a leállító kapcsolót OFF állásba. A motor leállításának helyes eljárása a következő: Először vegye le a terhelést, hagyja a motort 2-3 percig alapjáraton, majd állítsa a leállító kapcsolót OFF állásba. A gép azonnal leáll.

FIGYELEM


Normál körülmények között ne állítsa le a motort terhelés nélkül.




7-8. ábra

A benzinmotor beállítása

Minden benzinmotor gyárunkban szigorú tesztelésen és ellenőrzésen esett át, általában a gép beállítás nélkül is normálisan működik. Néhány óra üzemeltetés után, ha szükséges, a következő eljárás szerint állítsa be a benzinmotort:



7-9. ábra



7-10. ábra

Szelep hézag beállító anya.


A szelep hézagának növeléséhez csavarja ki az anyát.

A szelep hézagának csökkentéséhez csavarja be az anyát.

A. Állítsa be a szelepek hézagát: szívószelep hézag: 0,10–0,15 mm; kipufogószelep hézag: 0,15–0,20 mm. a. Fogja meg a szelep hézagát beállító anyát, és engedje meg a szelep rögzítőanyáját. b. Forgassa el a szelep hézagát beállító anyát a megadott hézagig. c. Fogja meg a szelep hézagát beállító anyát, és csavarja fel a szelep rögzítőanyáját. Nyomaték: 10 N.m (1,0 kg.m) d. A szelep rögzítőcsavarjának meghúzása után ellenőrizze újra a szelep hézagát.

B Állítsa be a szabályozó rendszert (nagy és kis feszítőrugó, fojtószelep-tartó és fojtószelep-szabályozó kar) a. Távolítsa el az üzemanyagtartályt. b. Csavarja le a rögzítőanyát, és mozgassa a fojtószelep-tartót, hogy a szelep teljesen kinyíljon.

c. A fojtószelep-tartó elmozdítása után nyissa ki a szelepet, és forgassa el a fojtószelep-szabályozó kart ugyanabba az irányba, a legmesszebb elfordítható helyzetbe, majd csavarja fel a rögzítőanyát. d. Ellenőrizze, hogy a fojtószelep-tartó és a szelep simán mozog-e. e. Szerelje vissza az üzemanyagtartályt.



7-11. ábra

Kicsomagoláskor figyelembe veendő megjegyzések

A kicsomagolás során gondosan állítsa a benzinmotort normál állapotba. Gondosan ellenőrizze, hogy a csomagolási jegyzéknek megfelelően minden alkatrész megvan-e. Cégünk kiváló minőségű, környezetbarát, jó teljesítményű és kedvező árú benzinmotorokat kínál.


Ha bármilyen kérdése van a működéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz, vagy közvetlenül telefonon vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

FIGYELEM

A garanciaidő alatt ne szerelje szét a benzinmotort! (A motor szétszerelése esetén a garancia érvényét veszti.)


Karbantartás

Napi karbantartás: A Ellenőrizze a légszűrő szűrőelemét, távolítsa el a szennyeződések és idegen anyagokat, hogy az elem tiszta maradjon. B Ellenőrizze, hogy a rögzítőanyák meg vannak-e húzva. C Ellenőrizze, hogy a kenőolaj szintje a megadott tartományban van-e. Körülbelül 25 üzemóra után a légszűrőt meg kell tisztítani. Körülbelül 50 üzemóra után ellenőrizni kell a gyújtógyertyát, eltávolítani a koromlerakódásokat, és beállítani a hézagot 0,7-0,8 mm-re.



9-1. ábra

Ellenőrizze a sugárzó bordákat és távolítsa el a szennyeződések. Cserélje ki a kenőolajat, csavarja ki a leeresztő dugót, döntse meg kissé a motort, és hagyja kifolyni a kenőolajat, adjon hozzá kerozint a tisztításhoz, majd engedje ki, végül húzza meg a leeresztő dugót, és töltsse fel az új kenőolajat a megadott olajsintre. FIGYELEM: Használjon megfelelő olajmárkát, a 160F 168FA/B típushoz 0,61 liter, a 173F, 177F, 182F és 188F típushoz 1,1 liter olaj szükséges.



9-2. ábra

Minden 100 üzemóra után a üzemanyagtartályt és a szűrőszűrőt meg kell tisztítani. Nyissa ki az üzemanyagtartály fedelét, vegye ki a szűrőszűrőt és tisztítsa meg ecsettel. Vegye le az üzemanyagtartályt, tisztítsa meg a tartály belsejét, és távolítsa el a tartály belső felületén lerakódott szennyeződések és vizet. Szerelje vissza a tartályt, helyezze be a szűrőt, majd töltsse fel új üzemanyaggal, amíg az olajsint el nem éri a piros alapvonalat.

Kétévente, a készülék üzemeltetése után ellenőrizze az olajcső állapotát. Ha az olajcső előregedett, megkeményedett vagy repedt, cserélje ki. Húzza meg a kicserélt olajcső csatlakozásait, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

Hosszú ideig tartó használat előtti karbantartás

Ha a motort valamilyen okból hosszabb ideig nem használja, tárolás előtt egyszer karbantartani kell: A Vegye le az üzemanyagtartályt, engedje ki az összes üzemanyagot, és tisztítsa meg a tartály belsejét a szennyeződésektől és a víztől. Nyissa ki az üzemanyag-csapot, csavarja ki a karburátor alján található leeresztő dugót, engedje ki a karburátorban lévő üzemanyagot, majd csavarja vissza a leeresztő dugót az eredeti helyére. B Csavarja ki a karter alján található leeresztő dugót, és alaposan ürítse ki a karterben található kenőolajat, majd húzza meg a leeresztő dugót. C Tisztítsa meg a benzinmotor külső felületét tiszta pamuttal, távolítsa el a szennyeződések és a port, majd tárolja a benzinmotort tiszta, száraz, jól szellőző helyen. D Forgassa el a főtengelyt, és állítsa a benzin dugattyút a felső végállásba, hogy ne kerülhessen levegő a motorba. A hulladékolaj ártalmatlanítása: A benzinmotor hulladékolajának gyűjtésére használjon speciális tartályt, és azt a helyi hulladékolaj-gyűjtő állomáson adja le. Ne öntse ki sehova.

Szállítás és tárolás

A be- és kirakodás során óvatosan kezelje, tartsa függőleges helyzetben és ne döntse meg. Szigorúan tilos ütögetni és a szállítás során vízzel való érintkezéstől óvni. A benzinmotort tiszta, szellőző, nedvességtől és páratartalomtól mentes helyen kell tárolni. Hosszú távú tárolás esetén:




1. A benzinmotort tiszta, szellőző, nedvességtől és páratartalomtól mentes helyen tárolja.
2. A gépről teljesen ürítse ki az üzemanyagot (beleértve az olajfürdős típusú légszűrőben található gépi olajat is).

Hibaelhárítás

Probléma		Ok	Megoldás
A gyújtógyertya nem gyújt	Gyújtógyertya	lerakódások a gyújtógyertyán. A gyújtógyertya hézag túl nagy vagy túl kicsi. A gyújtógyertya szigetelése sérült.	Távolítsa el a lerakódásokat. Állítsa be 0,7-0,8-ra. Cserélje ki a gyújtógyertyát.
	Egyéb	Gyújtó meghibásodott A lendkerék mágneses ereje gyenge.	Cserélje ki a gyújtást. Cserélje ki a lendkeréket.
A gyújtógyertya szikrát ad	A kompresszió jó	Túl sok üzemanyag a hengerben. Nem megfelelő üzemanyag, vagy víz vagy szennyeződés az üzemanyagban.	Csavarja ki a gyújtógyertyát, szárítsa meg, majd csavarja vissza. Cserélje ki az üzemanyagot.
	A karburátor alján található leeresztő csavar kicsavarása után nem folyik ki benzín.	A csapszelep eldugult.	Mossa ki vagy cserélje ki a karburátort.
	Az olajellátás normális, de a kompresszió gyenge	A dugattyúgyűrű kopott. A gyújtógyertya laza. A hengerfej szívárog, a szelep rés vagy rossz időzítés.	Cserélje ki. Csavarozza be szorosan. Tisztítsa meg, szerelje vissza vagy állítsa be újra.
	Gyújtás és benzinellátás Normális	A gyújtógyújtókábel és a gyújtógyújtócső közötti rossz érintkezés. A leállító kapcsoló meghibásodása vagy rövidzárlat. A gépi olajriasztó megsérült.	Hibát elhárítani és kijavítani. Hibát elhárítani. Cserélje ki.
Sebesség vagy teljesítmény elégtelenség	A fojtószelep nem nyílik. A kipufogó szellőzése rossz. A mozgó alkatrészek kopottak. A szabályozó készlet nem éri el az optimális egyensúlyt. Túl alacsony gyújtási energia. Túl nagy szelephézag. A hengerfejben szénlerakódás van lerakódás.		Nyissa ki a fojtót. Cserélje ki a kipufogódobot. Ellenőrizze vagy cserélje ki. Állítsa be a szabályozó készletet. Cserélje ki a gyújtást vagy a lendkeréket. Állítsa be a megadott tartományba. Tisztítsa meg a szénlerakódást.
Túl nagy sebesség-ingadozás	A szabályozó készlet nem éri el az optimális illeszkedési állapotot. Helytelen karburátor. A gyújtógyertya hézag nem megfelelő.		Állítsa be a szabályozó készletet. Cserélje ki a karburátort. Állítsa be a hézagot.
Túl nagy sebesség	A szabályozó rúd nem nyomja szorosan a szabályozó csúszkát, vagy a szabályozó csúszka elmozdult.		Állítsa be újra vagy szerelje össze a szabályozó csúszkát.
Szokatlan hang	Helytelen szelephézag. A bütykös fogaskerék sérült.		Állítsa be a szelepek hézagát. Cserélje ki a vezérműtengelyt.
A porlasztó szívárog	A csapszelep szennyeződés miatt beragadt.		Kopogjon enyhén a porlasztón, vagy tisztítsa meg.
	Az O-gyűrű deformálódott.		Cserélje ki.

SZIVATTYÚ

Leírás



Kezelési utasítás

1. Ellenőrizze minden rögzítőelemet, és győződjön meg arról, hogy a permetező és a 2. Állítsa be a két tárcsát egyenes vonalba, és az övet megfelelő feszességgel.
3. A tömlők minden csatlakozását meg kell húzni, hogy ne szivárogjon a szar.
4. A motor beindítása előtt zárja el a szelepet. Lazítsa meg a nyomásszabályozó csavart, és húzza a nyomásszabályozót a tetejére.
5. Indítsa el a motort a permetező meghajtásához, tartsa a megfelelő fordulatszámot. Nyomja le a nyomásszabályozót. A nyomásszabályozó csavarral tartsa a nyomást 21-35 kg körül.
6. Nyissa meg a szelepet a permetezés megkezdéséhez.
7. A permetezés befejezése után húzza a nyomásszabályozót a tetejére, és öblítse át a permetezőt friss vízzel, hogy eltávolítsa a maradék vegyszereket.

Szivattyú kenése

1. Cserélje ki a motorolajat a permetezőgép első 10 órányi, 50 órányi, majd azt követően minden 70 órányi használat után.
2. Csavarja le a leeresztő dugót, és engedje ki a szennyezett motorolajat.
3. Miután a leeresztő dugót visszacsavarta, vegye le az olajbeömlő fedelet, és töltsse fel a motor 30-40-es friss motorolajjal.
4. Tartsa az olajsintet az olajsintjelző üveg 2/3-án.
5. A zsírcsészéket mindig töltsük meg zsírral. A zsírcsészéket 2-3 ciklusban csavarozzuk fel 2 órás permetezésenként.

Hibaelhárítás

- a. Táplálási hiba és nyomásingadozás.
1. Ellenőrizze, hogy a szívócső nem szivárog-e vagy elakadt-e.
 2. Nyissa ki a szelepet, hogy a felesleges levegő távozzon. 3. Távolítsa el a szívókamrát és a vízkivezető kamrát, és ellenőrizze, hogy a szelepegység nem ragadt-e vagy sérült-e.

Henger szivárgás

1. Távolítsa el a porvédő fedelet, és tekerje fel a beállító gyűrűket.
2. Ha ez sem segít, cserélje ki a hengerben található V-tömítéseket.

ΕΓΓΥΗΣΗ

EL

Τα μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί με αυστηρά πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία και συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μηχανήματα παρέχεται περίοδος εγγύησης 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση και 12 μηνών για επαγγελματική χρήση. Η ισχύς της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Αποδεικτικό του δικαιώματος της εγγύησης αποτελεί το παραστατικό αγοράς του μηχανήματος (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν καλύπτει τη σχετική δαπάνη ανταλλακτικών και εργασίας εάν και εφόσον δε συνοδεύεται από αντίγραφο του παραστατικού. Σε περίπτωση που η επισκευή πρέπει να γίνει στο service μας η δαπάνη μεταφοράς (από και προς) βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον αποστολέα. Τα μηχανήματα αποστέλλονται για την επισκευή τους στην εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- 1) Εξαρτήματα που φθείρονται φυσιολογικά από τη χρήση τους (λάμα, αλυσίδα, μεσνέζα, μπουζί, χειρόμυζα κ.λπ.).
- 2) Μηχανήματα που έχουν υποστεί ζημίες από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 3) Μηχανήματα με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
- 4) Χρήση μη ενδεδειγμένων εξαρτημάτων/αναλωσίμων.
- 5) Μηχανήματα που έχουν δοθεί χωρίς επιβάρυνση.
- 6) Βλάβη από αποθήκευση του μηχανήματος με καύσιμο.
- 7) Βλάβη που προήλθε από λανθασμένη συναρμολόγηση του μηχανήματος.
- 8) Βλάβη που προέρχεται από λάθος μίξη καύσιμου με λάδι μηχανής.
- 9) Βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητας καύσιμο ή λιπαντικό.
- 10) Βλάβη από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος.
- 11) Μηχανήματα που έχουν υποστεί τροποποιήσεις – αλλαγές ή έχουν ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- 12) Σπασμένα μέρη/εξαρτήματα εξαιτίας μη ορθής χρήσης.
- 13) Μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για ενοίκιαση.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τη δωρεάν αντικατάσταση του εξαρτήματος που έχει κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Σε περίπτωση έλλειψης ανταλλακτικού η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του μηχανήματος με άλλο αντίστοιχο μοντέλο. Μετά τη διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκώνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης του εργαλείου. Αντικατάσταση ανταλλακτικού με χρέωση επισκευής, καλύπτεται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας, με προϋπόθεση την τήρηση των όρων εγγύησης. Τα ανταλλακτικά ή τα μηχανήματα τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας μας. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των μηχανημάτων, δεν ισχύουν. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

WARRANTY

EN

The machinery has been manufactured according to strict standards set by our company, which are aligned with the respective european quality standards. The diesel and gasoline powered machines are provided with a warranty period of 24 months for non-professional use and 12 months for professional use. The warranty is valid from the date of purchase of the product. Proof of the warranty right is the purchase document of the machine (retail receipt or invoice). Under no circumstances shall the company cover the relevant cost of spare parts and respective required working hours unless a copy of the purchase document is presented. In case the repair has to be done by our service department the cost of transportation (to and from) is entirely borne by the sender (client). The said machines must be sent for repair to the company or to an authorized workshop in the appropriate way and means of transport.

WARRANTY EXEMPTIONS AND RESTRICTIONS:

- 1) Spare parts that wear out naturally as a consequence of being used (blade, chain, recoil starter, spark plug, trimmer line etc.).
- 2) Machinery damaged as a result of non-compliance with the instructions of the manufacturer.
- 3) Machinery poorly maintained or taken care of.
- 4) Use of improper spare parts or accessories.
- 5) Machinery given to third entities free of charge.
- 6) Storing the machine with fuel.
- 7) Damage as a result of mistaken assembly.
- 8) Damage as a result of mixing of fuel with machine oil by mistake.
- 9) Damage as a result of poor quality of fuel or lubricant.
- 10) Damage as a result of not cleaning the generator as required.
- 11) Equipment that has been modified or disassembled by unauthorized personnel.
- 12) Broken parts/components as a result of inappropriate use.
- 13) Equipment used for rent.

The warranty covers only the free of charge replacement of the component that presents a manufacturing defect or material failure. In case of lack of a specific spare part the company reserves the right to replace the generator with another of the same kind. After all warranty procedures have been concluded, the warranty period of a generator shall not be extended or renewed. Replacement of a spare part with repair charge is covered by a 1 year warranty of good operation, subject to compliance with the warranty terms. The spare parts or tools that are replaced remain in the possession of our company. Requirements, other than those mentioned in this warranty form, regarding repairing a generator or damage thereof, do not apply. Greek law and relative regulations apply to this warranty.

GARANTIE

FR

Les machines ont été fabriquées selon les normes strictes établies par notre société et se sont alignées sur les normes de qualité européennes respectives. Les machines à moteur diesel et à essence sont fournies avec une période de garantie de 24 mois pour un usage non professionnel et 12 mois pour une utilisation professionnelle. La garantie est valable à partir de la date d'achat du produit. La preuve du droit à la garantie est le document d'achat de la machine (ticket de caisse ou facture). En aucun cas, la société ne couvrira le coût des pièces de rechange et des heures de travail nécessaires si une copie du document d'achat n'est pas présentée. Si la réparation doit être effectuée par notre service après-vente, les frais de transport (aller et retour) sont entièrement à la charge de l'expéditeur (client). Les machines doivent être envoyées pour réparation à l'entreprise ou à un atelier agréé de la manière et avec le moyen de transport appropriés.

EXEMPTIONS ET RESTRICTIONS DE GARANTIE:

- 1) Les pièces de rechange qui s'usent naturellement suite à leur utilisation (lame, chaîne, démarreur à rappel, bougie d'allumage, fil de coupe etc).
- 2) Machines endommagées à la suite du non-respect des instructions du fabricant.
- 3) Machines mal entretenues ou mal soignées.
- 4) Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires inadapés.
- 5) Machines données à des tiers à titre gratuit.
- 6) Stockage de la machine avec du carburant.
- 7) Dommages résultant d'un montage erroné.
- 8) Dommages résultant du mélange par erreur du carburant avec l'huile de la machine.
- 9) Dommages résultant d'une mauvaise qualité du carburant ou du lubrifiant.
- 10) Dommages résultant d'un nettoyage insuffisant du générateur.
- 11) Équipement qui a été modifié ou démonté par du personnel non autorisé.
- 12) Pièces/composants cassés à la suite d'une utilisation inappropriée.
- 13) Matériel utilisé pour la location.

La garantie couvre uniquement le remplacement gratuit du composant qui présente un défaut de fabrication ou une défaillance matérielle. En cas d'absence d'une pièce de rechange spécifique, l'entreprise se réserve le droit de remplacer la machine par une autre du même type. Après la conclusion de toutes les procédures de garantie, la période de garantie de la machine ne sera pas prolongée ou renouvelée. Le remplacement d'une pièce détachée avec frais de réparation est couvert par une garantie de bon fonctionnement de 1 an, sous réserve du respect des conditions de garantie. Les pièces de rechange ou les machines remplacées restent en possession de notre société. Les exigences, autres que celles mentionnées dans ce formulaire de garantie, concernant la réparation d'une machine ou de ses dommages, ne sont pas applicables. La loi grecque et ses règlements s'appliquent à cette garantie.

GARANZIA

IT

Le macchine sono state fabbricate secondo le norme rigorose stabilite dalla nostra azienda, che sono allineate con i rispettivi standard di qualità europei. Le macchine con motore diesel e benzina sono fornite con un periodo di garanzia di 24 mesi per uso non professionale e 12 mesi per uso professionale. La garanzia è valida dalla data di acquisto del prodotto. La prova del diritto di garanzia è il documento di acquisto della macchina (scontrino o fattura). In nessun caso l'azienda coprirà il relativo costo dei pezzi di ricambio e delle rispettive ore di lavoro necessarie se non viene presentata una copia del documento di acquisto. Nel caso in cui la riparazione debba essere effettuata dal nostro servizio di assistenza, il costo del trasporto (da e per) è interamente a carico del mittente (cliente). Le suddette macchine devono essere inviate per la riparazione all'azienda o ad un'officina autorizzata nel modo e nel mezzo di trasporto appropriato.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI ALLA GARANZIA:

- 1) Pezzi di ricambio che si usurano naturalmente a causa dell'uso (lama, catena, auto avvolgente, candela, filo del trimmer, ecc.).
- 2) Macchine danneggiate a causa del mancato rispetto delle istruzioni del fabbricante.
- 3) Macchina sottoposta a scarsa manutenzione o cura.
- 4) Utilizzo di pezzi di ricambio o accessori inadeguati.
- 5) Macchina ceduta a terzi a titolo gratuito.
- 6) Conservazione della macchina con carburante.
- 7) Danni causati da un montaggio errato.
- 8) Danni dovuti alla miscelazione per errore del carburante con l'olio della macchina.
- 9) Danni causati dalla cattiva qualità del carburante o del lubrificante.
- 10) Danni causati dalla mancata pulizia del generatore come richiesto.
- 11) Apparecchiature che sono state modificate o smontate da personale non autorizzato.
- 12) Rottura di parti/componenti a causa di un uso improprio.
- 13) Apparecchiature utilizzate per il noleggio.

La garanzia copre esclusivamente la sostituzione gratuita del componente che presenta un difetto di fabbricazione o un guasto di materiale. In caso di mancanza di un ricambio specifico l'azienda si riserva il diritto di sostituire il generatore con altro dello stesso tipo. Una volta concluse tutte le procedure di garanzia, il periodo di garanzia di un generatore non potrà essere prolungato o rinnovato. La sostituzione di un pezzo di ricambio con addebito della riparazione è coperta da una garanzia di buon funzionamento di 1 anno, previo rispetto dei termini di garanzia. I pezzi di ricambio o gli strumenti sostituiti rimangono in possesso della nostra azienda. Non si applicano requisiti diversi da quelli menzionati nel presente modulo di garanzia, riguardanti la riparazione di un generatore o il suo danneggiamento. Alla presente garanzia si applica la legge greca e le relative normative.

GARANCIA

AL

Makineritë janë prodhuar sipas standardeve strikte të vendosura nga kompania jonë, të cilat janë në përputhje me standardet përkatëse të cilësisë evropiane. Makinat me naftë dhe benzinë janë të pajisura me një periudhë garancie prej 24 muajsh për përdorim jo profesional dhe 12 muaj për përdorim profesional. Garancia është e vlefshme nga data e blerjes së produktit. Prova e së drejtës së garancisë është dokumenti i blerjes së makinës (faturë ose faturë me pakicë). Në asnjë rrethanë ndërmarrja nuk mbulon koston përkatëse të pjesëve të këmbimit dhe orarit përkatës të kërkuar të punës, përveç kur është paraqitur një kopje e dokumentit të blerjes. Në rast se riparimi duhet të bëhet nga departamenti ynë i shërbimit kostoja e transportit (për dhe nga) është tërësisht e mbajtur nga dërguesi (klienti). Makinat e thëna duhet të dërgohen për riparim në ndërmarrje ose në një punishte të autorizuar në mënyrën dhe mjetet e duhura të transportit.

PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET E GARANCISË:

- 1) Pjesët rezervë që përdoren në mënyrë natyrale si pasojë e të qënit e përdorur (tehu, zinxhiri, tingëllimi, priza e shkëndijës, vija e trimerit etj.).
- 2) Makineritë e dëmtuara si rezultat i mosrespektimit të udhëzimeve të prodhuesit.
- 3) Makineritë e mirëmbajtura keq ose të kujdesura për të.
- 4) Përdorimi i pjesëve të papërshtatshme të këmbimit ose aksesorëve.
- 5) Makineritë që u jepen enteve të treta pa pagesë.
- 6) Magazinimi i makinës me karburant.
- 7) Dëmtimi si rezultat i mbledhjes së gabuar.
- 8) Dëmtimi si pasojë e përzjerjes së karburantit me vajin e makinës gabimisht.
- 9) Dëmtimi si rezultat i cilësisë së dobët të karburantit ose lubrifikantit.
- 10) Dëmtimi si pasojë e mospastrimit të gjeneratorit sipas nevojës.
- 11) Pajisje që janë modifi kuar ose çmontuar nga personel i paautorizuar.
- 12) Pjesë/përbërës të thyer si rezultat i përdorimit të papërshtatshëm.
- 13) Pajisje që përdoren me qira.

Garancia mbulon vetëm zëvendësimin pa pagesë të komponentit që paraqet një defekt prodhues ose dështim material. Në rast të mungesës së një pjesë rezervë specifike kompania rezervon të drejtën për të zëvendësuar makinën me një tjetër të të njëjtit lloj. Pasi të jenë përfunduar të gjitha procedurat e garancisë, periudha e garancisë së makinës nuk do të zgjatet ose të rinovohet. Zëvendësimi i një pjesë rezervë me pagesë riparimi mbulohet nga një garanci 1 vjeçare e një operacioni të mirë, subjekt i përputhjes me kushtet e garancisë. Pjesët rezervë ose makineritë që zëvendësohen mbeten në zotërim të kompanisë sonë. Kërkesat, përveç atyre të përmendura në këtë formë garancie, në lidhje me riparimin e një makine ose dëmtimin e saj, nuk zbatohen. Ligji grek dhe rregullat relative zbatohen për këtë garancia.

GARANCIA

SLO

Stroji so izdelani po strogih standardih našega podjetja, ki so usklajeni z ustreznimi evropskimi standardi kakovosti. Za stroje na dizelski in bencinski pogon velja garancija 24 mesecev za neprofesionalno uporabo in 12 mesecev za profesionalno uporabo. Garancija velja od dneva nakupa izdelka. Dokazilo o garancijski pravici je nakupni dokument stroja (maloprodajni račun ali račun). Pod nobenim pogojem podjetje ne bo krilo ustreznih stroškov rezervnih delov in ustreznih zahtevanih delovnih ur, razen če je predložena kopija nakupnega dokumenta. V primeru, da mora popravilo opraviti naš servis, stroške prevoza (do in nazaj) v celoti krije pošiljatelj (naročnik). Navedene stroje je treba z ustreznim načinom in prevoznim sredstvom poslati v popravilo v podjetje ali v pooblaščen delavnico.

GARANCIJSKE IZJEME IN OMEJITVE:

- 1) Rezervni deli, ki se naravno obrabijo kot posledica uporabe (rezilo, veriga, povratni zaganjalnik, vžigalna svečka, trimer vrvica itd.).
- 2) Stroj je poškodovan zaradi neupoštevanja navodil proizvajalca.
- 3) Stroji so slabo vzdrževani ali poskrbljeni.
- 4) Uporaba neustreznih nadomestnih delov ali dodatkov.
- 5) Stroji, dani tretjim subjektom brezplačno.
- 6) Shranjevanje stroja z gorivom.
- 7) Poškodbe zaradi napačne montaže.
- 8) Poškodbe zaradi pomotnega mešanja goriva s strojnim oljem.
- 9) Poškodbe zaradi slabe kakovosti goriva ali maziva.
- 10) Poškodbe zaradi neobveznega čiščenja generatorja.
- 11) Oprema, ki jo je spremenilo ali razstavilo nepooblaščen osebe.
- 12) Pokvarjeni deli/komponente zaradi neustrezne uporabe.
- 13) Oprema, ki se uporablja za najem.

Garancija zajema samo brezplačno zamenjavo komponente, ki predstavlja proizvodno napako ali okvaro materiala. V primeru pomanjkanja določenega rezervnega dela si podjetje pridržuje pravico zamenjati stroj z drugim enakim. Po zaključku vseh garancijskih postopkov se garancijskega obdobja stroja ne sme podaljšati ali obnoviti. Zamenjava nadomestnega dela s stroški popravila je zajeta z 1-letno garancijo brezhibnega delovanja ob upoštevanju garancijskih pogojev. Zamenjani rezervni deli ali stroji ostanejo v lasti našega podjetja. Zahteve, razen tistih, navedenih v tem garancijskem obrazcu, glede popravila stroja ali njegove poškodbe, ne veljajo. Za to garancijo velja grška zakonodaja in ustrezni predpisi.

GARANCIJE

SR

Mašine su proizvedene po strogim standardima koje je postavila naša kompanija, a koji su usklađeni sa odgovarajućim evropskim standardima kvaliteta. Mašinama na dizel i benzin obezbeđen je garantni rok od 24 meseca za neproglasavanje i 12 meseca za profesionalnu upotrebu. Garancija važi od dana kupovine proizvoda. Dokaz o pravini garancije je dokument o nabavi mašine (prijemnica u maloprodaji ili faktura). Ni pod kojim uslovima preduzeće neće pokriti relevantne troškove rezervnih delova i odgovarajuće potrebno radno vreme ukoliko nije predstavljena kopija dokumenta o nabavi. U slučaju da popravku mora da obavi naše odeljenje servisa troškovi transporta (do i od) u potpunosti snose pošiljaoca (klijenta). Rečeno mašine moraju biti poslate na popravku u preduzeće ili u ovlašćenu radionicu na odgovarajući način i način transporta.

IZUZEĆA I OGRANIČENJA GARANCIJE:

- 1) Rezervni delovi koji se istroše prirodnim putem kao posledica upotrebe (sečivo, lanac, trzaj startera, svećica, linija trimera itd.).
- 2) Mašinerije oštećene kao rezultat nepoštovanja uputstava proizvođača.
- 3) Mašinerija loše održavana ili zbrinuta.
- 4) Upotreba nepravilnih rezervnih delova ili pribora.
- 5) Mašinerija data trećim entitetima besplatno.
- 6) Skladištenje mašine gorivom.
- 7) Šteta kao rezultat greške u montaži.
- 8) Šteta kao posledica mešanja goriva sa mašinskim uljem greškom.
- 9) Šteta kao posledica lošeg kvaliteta goriva ili lubrikanta.
- 10) Šteta kao posledica neisceljenja generatora po potrebi.
- 11) Oprema koju je neovlašćeno osoblje modifikovalo ili rastavalo.
- 12) Polomljeni delovi/komponente kao rezultat neodgovarajuće upotrebe.
- 13) Oprema koja se koristi za iznajmljivanje.

Garancija pokriva samo besplatnu zamenu komponente koja predstavlja nedostatak proizvodnje ili kvar materijala. U slučaju nedostatka određenog rezervnog dela preduzeće zadržava pravo da zameni mašinu drugom istom vrstom. Nakon zaključenja svih garantnog postupka, garantni rok mašine neće biti produžen niti obnovljen. Rezervni delovi ili mašinerije koje se zamenjuju ostaju u posedu naše firme. Zmena rezervnog dela naknadom za popravku pokrivena je jednogodišnjom garancijom dobrog rada, koja podleže poštovanju uslova garancije. Zahtevi, osim onih koji su pomenuti u ovom garantnog obrascu, u vezi sa popravkom mašine ili oštećenjem, ne primenjuju se. Grčki zakon i relativni propisi odnose se na ovu garanciju.

ZÁRUKA

SK

Stroje boli vyrobené podľa prísnych noriem stanovených našou spoločnosťou, ktoré sú v súlade s príslušnými európskymi normami kvality. Na naftové a benzínové stroje je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov pre neprofesionálne použitie a 12 mesiacov pre profesionálne použitie. Záruka je platná odo dňa zakúpenia produktu. Dokladom o záručnom práve je nákupný doklad stroja (maloobchodný doklad alebo faktúra). Spoločnosť za žiadnych okolností nebude hradit príslušné náklady na náhradné diely a príslušný požadovaný pracovný čas, pokiaľ nebude predložená kópia nákupného dokladu. V prípade, že opravu musí vykonať naše servisné oddelenie, náklady na dopravu (do az) znáša v plnej miere odosielateľ (klient). Uvedené stroje je potrebné zaslať na opravu do firmy alebo do autorizovanej dielne vhodným spôsobom a dopravnými prostriedkami.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY:

- 1) Náhradné diely, ktoré sa v dôsledku používania prirodzene opotrebovávajú (nôž, reťaz, spätný štartér, zapalovacia svečka, struna atď.).
- 2) Poškodenie stroja v dôsledku nedodržania pokynov výrobcu.
- 3) Stroje sú zle udržiavané alebo sa o ne nestarajú.
- 4) Použitie nevhodných náhradných dielov alebo príslušenstva.
- 5) Strojové zariadenia poskytnuté tretím subjektom bezplatne.
- 6) Skladovanie stroja s palivom.
- 7) Poškodenie v dôsledku chybnéj montáže.
- 8) Poškodenie v dôsledku náhodného zmiešania paliva so strojovým olejom.
- 9) Poškodenie v dôsledku nízkej kvality paliva alebo maziva.
- 10) Poškodenie v dôsledku nevyčistenia generátora podľa potreby.
- 11) Zariadenie, ktoré bolo upravené alebo rozobraté neoprávneným personálom.
- 12) Poškodené diely/komponenty v dôsledku nevhodného používania.
- 13) Zariadenie používané na prenájom.

Záruka sa vzťahuje len na bezplatnú výmenu komponentu, ktorý vykazuje výrobnú chybu alebo poruchu materiálu. V prípade nedostatku konkrétneho náhradného dielu si spoločnosť vyhradzuje právo nahradiť stroj za iný rovnakého druhu. Po ukončení všetkých záručných postupov sa záručná doba stroja nepredlžuje ani neobnovuje. Na výmenu náhradného dielu s poplatkom za opravu sa vzťahuje 1-ročná záruka na správnu funkčnosť pri dodržaní záručných podmienok. Náhradné diely alebo stroje, ktoré sú vymenené, zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti. Iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v tomto záručnom formulári, týkajúce sa opravy stroja alebo jeho poškodenia, neplatia. Na túto záruku sa vzťahujú grécke zákony a príslušné predpisy.

ГАРАНЦИЯ

BG

Машините са произведени по строги стандарти, определени от нашата компания, които са съобразени със съответните европейски стандарти за качество. Дизеловите и бензиновите машини са с гаранционен срок от 24 месеца за непрофесионална употреба и 12 месеца за професионална употреба. Гаранцията е валидна от датата на закупуване на продукта. Доказателство за гаранционното право е документът за покупка на машината (касова бележка или фактура). При никакви обстоятелства компанията няма да покрие съответните разходи за резервни части и съответните необходими работни часове, освен ако не бъде представено копие от документа за покупка. В случай, че ремонтът трябва да бъде извършен от нашия сервиз, разходите за транспорт (до и от) се поемат изцяло от изпращача (клиента). Посочените машини трябва да бъдат изпратени за ремонт във фирмата или в оторизиран сервиз с подходящ начин и транспортно средство.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

- 1) Резервни части, които се износват естествено в резултат на употреба (острие, верига, стартер, запалителна свещ, тримерно въже и др.).
- 2) Машината е повредена в резултат на неспазване на инструкциите на производителя.
- 3) Лошо поддържана или обгрижвана машина.
- 4) Използване на неподходящи резервни части или аксесоари.
- 5) Машини, предоставени безплатно на трети лица.
- 6) Съхраняване на машината с гориво.
- 7) Повреда в резултат на грешен монтаж.
- 8) Повреда в резултат на смесване на гориво с машинно масло по грешка.
- 9) Повреда в резултат на лошо качество на горивото или смазочния материал.
- 10) Повреда в резултат на непочитуване на генератора според изискванията.
- 11) Оборудване, което е било модифицирано или разглобено от неоторизиран персонал.
- 12) Счупени части/компоненти в резултат на неподходяща употреба.
- 13) Оборудване, използвано под наем.

Гаранцията покрива само безплатна подмяна на компонент, който представлява производствен дефект или материална повреда. При липса на определена резервна част фирмата си запазва правото да замени машината с друга от същия вид. След приключване на всички гаранционни процедури, гаранционният период на машината не може да бъде удължаван или подновен. Подмяната на резервна част с такса ремонт се покрива от 1 година гаранция за добра работа при спазване на гаранционните условия. Подменените резервни части или машини остават притежание на нашата компания. Изисквания, различни от споменатите в този гаранционен формуляр, относно ремонт на машина или нейна повреда, не се прилагат. Гръцкият закон и съответните разпоредби се прилагат за тази гаранция.

GARANȚIE

RO

Mașinile au fost fabricate conform standardelor stricte stabilite de compania noastră, care sunt aliniate la standardele europene de calitate respective. Mașinile alimentate cu motorină și benzină sunt prevăzute cu o perioadă de garanție de 24 de luni pentru uz neprofesional și 12 luni pentru uz profesional. Garanția este valabilă de la data achiziționării produsului. Dovada dreptului de garanție este documentul de cumpărare al mașinii (chitanță de vânzare cu amănuntul sau factura). În nicio circumstanță, compania nu va acoperi costurile relevante ale pieselor de schimb și orele de lucru necesare respective decât dacă este prezentată o copie a documentului de achiziție. În cazul în care reparația trebuie efectuată de către departamentul nostru de service, costul transportului (la și de la) este suportat integral de expeditor (client). Mașinile menționate trebuie trimise spre reparație către companie sau către un atelier autorizat în modul și mijloacele de transport corespunzătoare.

SCUTIRI ȘI RESTRICȚII DE GARANȚIE:

- 1) Piese de schimb care se uzează în mod natural ca urmare a utilizării (lamă, lanț, demaror cu recul, bujie, linie de tuns etc.).
- 2) Mașini deteriorate ca urmare a nerespectării instrucțiunilor producătorului.
- 3) Mașini prost întreținute sau îngrijite.
- 4) Utilizarea de piese de schimb sau accesorii necorespunzătoare.
- 5) Mașini oferite unor terțe entități în mod gratuit.
- 6) Depozitarea mașinii cu combustibil.
- 7) Deteriorări ca urmare a asamblării greșite.
- 8) Deteriorări ca urmare a amestecării din greșeală a combustibilului cu uleiul de mașină.
- 9) Daune ca urmare a calității slabe a combustibilului sau lubrifiantului.
- 10) Deteriorări ca urmare a necurățării generatorului conform cerințelor.
- 11) Echipament care a fost modificat sau dezasamblat de către personal neautorizat.
- 12) Piese/componente rupte ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare.
- 13) Echipament folosit pentru închiriere.

Garanția acoperă doar înlocuirea gratuită a componentei care prezintă un defect de fabricație sau defecțiune a materialului. În cazul lipsei unei piese de schimb specifice, compania își rezervă dreptul de a înlocui mașina cu alta de același fel. După ce toate procedurile de garanție au fost încheiate, perioada de garanție a mașinii nu va fi prelungită sau reinnoită. Înlocuirea unei piese de schimb cu taxa de reparație este acoperită de o garanție de 1 an de bună funcționare, sub rezerva respectării termenilor de garanție. Piese de schimb sau utilaje care sunt înlocuite rămân în posesia companiei noastre. Cerințele, altele decât cele menționate în acest formular de garanție, privind repararea unei mașini sau deteriorarea acesteia, nu se aplică. La această garanție se aplică legea greacă și reglementările aferente.

ГАРАНЦИЈА

NMK

Машината е произведена по строги стандарти поставени од нашата компанија, кои се усогласени со соодветните европски стандарти за квалитет. Машините на дизел и бензин се обезбедени со гарантен рок од 24 месеци за непрофесионална употреба и 12 месеци за професионална употреба. Гаранцијата важи од датумот на купување на производот. Доказ за гарантното право е купопродажниот документ на машината (потврда за малопродажба или фактура). Компанијата во никој случај нема да ги покрие релевантните трошоци за резервни делови и соодветното потребно работно време, освен ако не се прикаже копија од купопродажниот документ. Во случај поправката да ја изврши нашиот сервисен оддел, трошоците за превоз (до и од) целосно се на товар на испраќачот (клиентот). Наведените машини мора да се испратат на поправка до компанијата или до овластена работилница на соодветен начин и превозно средство.

ОСЛОБОДУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА НА ГАРАНЦИЈАТА:

- 1) Резервни делови кои природно се истрошија како последица на употребата (ноже, синџир, стартер за повлекување, свекичка, линија за тример итн.).
- 2) Оштетени машини како резултат на непочитување на упатствата на производителот.
- 3) Машината лошо одржувана или згрижена.
- 4) Употреба на несоодветни резервни делови или додатоци.
- 5) Машина дадена на трети лица бесплатно.
- 6) Складирање на машината со гориво.
- 7) Оштетување како резултат на погрешно склопување.
- 8) Оштетување како резултат на мешање на гориво со машинско масло по грешка.
- 9) Оштетување како резултат на слаб квалитет на гориво или лубрикант.
- 10) Оштетување како резултат на нечистење на генераторот како што се бара.
- 11) Опрема која е модифицирана или расклопувана од неовластен персонал.
- 12) Скршени делови/компоненти како резултат на несоодветна употреба.
- 13) Опрема што се користи за изнајмување.

Гаранцијата опфаќа само бесплатна замена на компонентата што претставува производствен дефект или дефект на материјалот. Во случај на недостаток на специфичен резервен дел, компанијата го задржува правото да ја замени машината со друга од ист вид. Откако ќе се завршат сите процедури за гаранција, гарантниот период на машината нема да се продолжува или обновува. Замената на резервниот дел со наплата за поправка е покриена со 1 година гаранција за добро работење, под услов да се почитуваат условите за гаранција. Резервните делови или машините што се заменуваат остануваат во сопственост на нашата компанија. Барањата, освен оние споменати во овој формулар за гаранција, во врска со поправка на машина или нејзино оштетување, не важат. За оваа гаранција се применуваат грчките закони и релативните регулативи.

GARANCIA

HUN

A gépek a cégünk által felállított szigorú szabványok szerint készültek, amelyek összhangban vannak a mindenkori európai minőségi szabványokkal. A dízel- és benzinüzemű gépekre nem professzionális használat esetén 24 hónap, professzionális használat esetén 12 hónap garanciát vállalunk. A garancia a termék vásárlásának napjától érvényes. A garanciális jog igazolása a gép vásárlási bizonylata (kiskereskedelmi bizonylat vagy számla). A vállalat semmilyen körülmények között nem fedezi a pótalkatrészek és a vonatkozó előírt munkaidő költségeit, kivéve, ha bemutatják a vásárlási bizonylat másolatát. Abban az esetben, ha a javítást szervizünknek kell elvégeznie, a szállítás (oda és onnan) költsége teljes mértékben feladót (megrendelőt) terheli. Az említett gépeket a megfelelő módon és szállítóeszközzel javításra kell küldeni a céghez vagy egy erre felhatalmazott műhelybe.

GARANCIAÁLIS MENTESSÉGEK ÉS KORLÁTOZÁSOK:

- 1) Olyan pótalkatrészek, amelyek a használat következtében természetes módon elhasználódnak (penge, lánc, önindító, gyújtógyertya, vágószál stb.).
- 2) A gép megsérült a gyártó utasításainak be nem tartása miatt.
- 3) A gép rosszul karbantartott vagy gondozott.
- 4) Nem megfelelő pótalkatrészek vagy tartozékok használata.
- 5) Harmadik személyeknek ingyenesen átadott gépek.
- 6) A gép tárolása üzemanyaggal.
- 7) Sérülések hibás összeszerelés következtében.
- 8) Az üzemanyag és a gépolaj véletlen összekeverése következtében keletkezett sérülés.
- 9) A rossz minőségű üzemanyag vagy kenőanyag okozta sérülés.
- 10) Sérülések a generátor nem megfelelő tisztítása miatt.
- 11) Olyan berendezések, amelyeknél illetéktelen személyek módosítottak vagy szétszedtek.
- 12) A nem rendeltetésszerű használat következtében eltört alkatrészek/komponensek.
- 13) Bérbe adott berendezések.

A garancia csak a gyártási hibát vagy anyaghibát mutató alkatrész ingyenes cseréjére vonatkozik. Konkrét alkatrész hiánya esetén a cég fenntartja a jogot, hogy a gépet azonos típusúra cserélje. Az összes garanciális eljárás befejezése után a gép jótállási ideje nem hosszabbítható meg vagy nem újítható meg. A pótalkatrész javítási díjjal járó cseréjére a jótállási feltételek betartása mellett 1 év jó működési garancia vonatkozik. A kicserélt alkatrészek vagy gépek cégünk birtokában maradnak. A jelen jótállási úrlapon felsoroltakon kívüli, a gép javítására vagy károsodására vonatkozó követelmények nem érvényesek. Erre a garanciára a görög törvények és a vonatkozó előírások vonatkoznak.

GARANZIJA

MLT

Il-makkinarju għe manifatturat skont standards stretti stabbiliti mill-kumpanija tagħna, li huma allinjati mal-istandards ta' kwalità ewropej rispettivi. Il-magni li jahdmu bid-dizil u l-gazolina huma pprovduti b'perjodu ta' 'garanzija ta' 24 xahar għal użu mhux professjonali u 12-il xahar għal użu professjonali. Il-garanzija hija valida mid-data tax-xiri tal-prodott. Prova tad-dritt tal-garanzija hija d-dokument tax-xiri tal-magna (irċevuta bl-ilmnut jew fattura). Taħt l-ebda ċirkostanza l-kumpanija m'għandha tkopri l-ispiża rilevanti tal-ispare parts u l-hinjiet tax-xogħol rispettivi meħtieġa sakemm ma tiġix ipprezentata kopja tad-dokument tax-xiri. F'każ li t-tiswija trid issir mid-dipartiment tas-servizz tagħna, l-ispiża tat-trasport (lejn u minn) tithallas għal kollox mill-mittent (il-klijent). L-imsemmija magni għandhom jintbagħtu għat-tiswija lill-kumpanija jew lill-hanut tax-xogħol awtorizzat bil-mod u mezz ta' trasport xieraq.

EŻENZJONIJET U RESTRIZZJONIJET TA' GARANZIJA:

- 1) Spare parts li jintlibsu b'mod naturali bħala konsegwenza tal-użu (xafra, katina, reil starter, spark plug, trimmer line eċċ.).
- 2) Makkinarju bil-ħsara bħala riżultat ta' 'nuqqas ta' konformità mal-istruzzjonijiet tal-manifattur.
- 3) Makkinarju miżmum jew ikkurat hażin.
- 4) Użu ta' 'spare parts jew aċċessorji mhux xierqa.
- 5) Makkinarju mogħti lill-entitajiet terzi mingħajr ħlas.
- 6) Il-ħażna tal-magna bil-fjuwil.
- 7) Ĥsara bħala riżultat ta' 'assembleagg' żbaljat.
- 8) Ĥsara bħala riżultat tat-taħlit tal-fjuwil maż-żejt tal-magni bi żball.
- 9) Ĥsara bħala riżultat ta' kwalità fqira ta' karburant jew lubrikant.
- 10) Ĥsara bħala riżultat li l-generatur ma jtnaddafx kif meħtieġ.
- 11) Tagħmir li għe modifikat jew żarmat minn persunal mhux awtorizzat.
- 12) Partijiet/komponenti miksura bħala riżultat ta' użu mhux xieraq.
- 13) Tagħmir użat għall-kera.

Il-garanzija tkopri biss is-sostituzzjoni bla ħlas tal-komponent li jipprezenta difett fil-manifattura jew Ĥsara fil-materjal. F'każ ta' nuqqas ta' spare part speċifika l-kumpanija ttrisserva d-dritt li tissostitwixxi l-generatur b'ieħor tal-istess tip. Wara li l-proċeduri ta' garanzija kollha jkunu għew konkluzi, il-perjodu ta' garanzija ta' generatur m'għandux jiġi estenzjuw imġedded. Is-sostituzzjoni ta' spare part bi ħlas ta' tiswija hija koperta minn garanzija ta' 'sena ta' tħadim tajjeb, soġġetta għal konformità mat-termini tal-garanzija. L-ispare parts jew l-għodda li jiġu sostitwiti jibqgħu fil-pussess tal-kumpanija tagħna. Rekwiżiti, minbarra daww imsemmija f'din il-formola ta' garanzija, dwar it-tiswija ta' generatur jew Ĥsara tiegħu, ma japplikawx. Il-liġi Griega u r-regolamenti relattivi japplikaw għal din il-garanzija.

GARANTÍA

ES

La maquinaria ha sido fabricada según estrictos estándares marcados por nuestra empresa, los cuales están alineados con los respectivos estándares de calidad europeos. Las máquinas con motor diésel y gasolina cuentan con un período de garantía de 24 meses para uso no profesional y de 12 meses para uso profesional. La garantía es válida a partir de la fecha de compra del producto. La prueba del derecho de garantía es el documento de compra de la máquina (recibo de venta o factura). En ningún caso la empresa cubrirá el costo correspondiente de los repuestos y las respectivas horas de trabajo requeridas, salvo que se presente copia del documento de compra. En caso de que la reparación deba ser realizada por nuestro departamento de servicio, el costo del transporte (hacia y desde) corre enteramente a cargo del remitente (cliente). Dichas máquinas deberán enviarse para su reparación a la empresa o a un taller autorizado en el modo y medio de transporte adecuados.

EXENCIONES Y RESTRICCIONES DE LA GARANTÍA:

- 1) Repuestos que se desgastan naturalmente como consecuencia del uso (cuchilla, cadena, arrancador de retroceso, bujía, hilo de corte, etc.).
- 2) Maquinaria dañada por incumplimiento de las instrucciones del fabricante.
- 3) Maquinaria mal mantenida o cuidada.
- 4) Uso de repuestos o accesorios inadecuados.
- 5) Maquinaria entregada a terceras entidades de forma gratuita.
- 6) Almacenamiento de la máquina con combustible.
- 7) Daños debidos a un montaje erróneo.
- 8) Daños como resultado de mezclar por error combustible con aceite de máquina.
- 9) Daños como consecuencia de la mala calidad del combustible o lubricante.
- 10) Daños por no limpiar el generador como se requiere.
- 11) Equipo que haya sido modificado o desmontado por personal no autorizado.
- 12) Piezas/componentes rotos como consecuencia de un uso inadecuado.
- 13) Equipo utilizado para alquiler.

La garantía cubre únicamente la sustitución sin coste del componente que presente defecto de fabricación o fallo de material. En caso de falta de un recambio específico la empresa se reserva el derecho de sustituir la máquina por otra del mismo tipo. Una vez concluidos todos los procedimientos de garantía, el período de garantía de la máquina no se ampliará ni renovará. El reemplazo de un repuesto con cargo de reparación está cubierto por una garantía de buen funcionamiento de 1 año, sujeto al cumplimiento de los términos de garantía. Los repuestos o maquinaria que sean sustituidos quedan en posesión de nuestra empresa. No se aplican requisitos distintos de los mencionados en este formulario de garantía con respecto a la reparación de una máquina o daños a la misma. La ley griega y las regulaciones relativas se aplican a esta garantía.

GARANCIJE

HR

Strojevi su proizvedeni prema strogim standardima naše tvrtke, koji su usklađeni s odgovarajućim europskim standardima kvalitete. Strojevi s dizelskim i benzinskim pogonom imaju jamstvo od 24 mjeseca za neprofesionalnu uporabu i 12 mjeseci za profesionalnu uporabu. Jamstvo vrijedi od datuma kupnje proizvoda. Dokaz prava na jamstvo je dokument o kupnji stroja (račun ili račun). Ni pod kojim okolnostima tvrtka neće pokriti relevantne troškove rezervnih dijelova i odgovarajućih potrebnih radnih sati osim ako se ne predoči kopija dokumenta o kupnji. U slučaju da popravak mora obaviti naš servis, troškove prijevoza (do i od) u cijelosti snosi pošiljatelj (klijent). Navedene strojeve potrebno je na odgovarajući način i prijevoznim sredstvom poslati na popravak u poduzeće ili u ovlaštenu radionicu.

IZUZEĆA I OGRANIČENJA JAMSTVA:

- 1) Rezervni dijelovi koji se prirodno troše kao posljedica korištenja (oštrica, lanac, povratni starter, svjećica, konop za trimer itd.).
- 2) Stroj je oštećen zbog nepridržavanja uputa proizvođača.
- 3) Strojevi se loše održavaju ili se o njima brine.
- 4) Korištenje neodgovarajućih rezervnih dijelova ili pribora.
- 5) Strojevi dani trećim subjektima besplatno.
- 6) Skladištenje stroja s gorivom.
- 7) Oštećenja kao rezultat pogrešne montaže.
- 8) Oštećenja kao rezultat miješanja goriva sa strojnim uljem pogreškom.
- 9) Oštećenja kao rezultat loše kvalitete goriva ili maziva.
- 10) Oštećenja kao rezultat nečišćenja generatora prema potrebi.
- 11) Oprema koja je modificirana ili rastavljena od strane neovlaštenog osoblja.
- 12) Slomljeni dijelovi/komponente kao rezultat neprikladne uporabe.
- 13) Oprema koja se koristi za iznajmljivanje.

Jamstvo pokriva samo besplatnu zamjenu komponente koja predstavlja grešku u proizvodnji ili grešku u materijalu. U slučaju nedostatka određenog rezervnog dijela tvrtka zadržava pravo zamjene generatora s drugim iste vrste. Nakon završetka svih jamstvenih postupaka, jamstveni rok generatora ne može se produžiti niti obnoviti. Zamjena rezervnog dijela uz naknadu za popravak pokrivena je 1-godišnjim jamstvom ispravnog rada, podložno poštivanju uvjeta jamstva. Zamijenjeni rezervni dijelovi ili alati ostaju u vlasništvu naše tvrtke. Zahtjevi, osim onih navedenih u ovom obrascu jamstva, koji se tiču popravka generatora ili njegovog oštećenja, ne vrijede. Grčki zakon i odgovarajući propisi primjenjuju se na ovo jamstvo.

GWARANCJA

PL

Maszyny zostały wyprodukowane według rygorystycznych norm ustalonych przez naszą firmę, które są zgodne z odpowiednimi europejskimi standardami jakości. Maszyny zasilane olejem napędowym i benzyną objęte są 24-miesięczną gwarancją w przypadku użytku nieprofesjonalnego i 12 miesięcy w przypadku użytku profesjonalnego. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu. Dowodem prawa gwarancyjnego jest dokument zakupu maszyny (paragon lub faktura). W żadnym wypadku firma nie pokryje odpowiedzialnych kosztów części zamiennej i odpowiednich wymaganych godzin pracy, chyba że przedstawiona zostanie kopia dokumentu zakupu. W przypadku konieczności wykonania naprawy przez nasz serwis, koszt transportu (do i z) w całości pokrywa nadawca (klient). Maszyny te należy przelać do naprawy do firmy lub do autoryzowanego warsztatu odpowiednim sposobem i środkiem transportu.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI:

- 1) Części zamienne, które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku użytkowania (ostrze, łańcuch, rozrusznik linkowy, świeca zapłonowa, żyłka trymera itp.).
- 2) Maszyna uszkodzona na skutek nieprzestrzegania instrukcji producenta.
- 3) Maszyny źle konserwowane lub pielęgnowane.
- 4) Używanie niewłaściwych części zamiennych lub akcesoriów.
- 5) Maszyny oddawane podmiotom trzecim nieodpłatnie.
- 6) Przechowywanie maszyny z paliwem.
- 7) Uszkodzenia na skutek błędnego montażu.
- 8) Uszkodzenia powstałe w wyniku przypadkowego zmieszania paliwa z olejem maszynowym.
- 9) Uszkodzenia powstałe na skutek złej jakości paliwa lub smaru.
- 10) Uszkodzenia powstałe w wyniku nieczyszczenia generatora zgodnie z wymaganiami.
- 11) Sprzęt, który został zmodyfikowany lub zdemontowany przez nieupoważniony personel.
- 12) Uszkodzone części/elementy w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- 13) Sprzęt używany do wynajęcia.

Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną wymianę elementu wykazującego wadę produkcyjną lub wadę materiałową. W przypadku braku określonej części zamiennej firma zstrzeżenie sobie prawo do wymiany maszyny na inną tego samego rodzaju. Po zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych okres gwarancji na maszynę nie podlega przedłużeniu ani odnowieniu. Wymiana części zamiennej za opłatą naprawy objęta jest roczną gwarancją dobrego działania, pod warunkiem zachowania warunków gwarancji. Wymienione części zamienne lub maszyny pozostają w posiadaniu naszej firmy. Nie obowiązują wymagania inne niż wymienione w niniejszym formularzu gwarancyjnym, dotyczące naprawy maszyny lub jej uszkodzenia. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do greckiego prawa i odpowiednich przepisów.



The instructions manual is also available in digital format on our website
www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the Search "Q" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο Αναζήτηση "Q".